

Warning

When installing, servicing, or replacing parts for this product, do not perform any action that is not prescribed in the owner's manual.

Do not apply excessive force to the electronic components or connectors on the circuit board, and do not disassemble it. Electrical shock, fire, or malfunction may result.

Before installing this product, disconnect the power supply cable of the device in which it is being installed, and disconnect any cables that connect peripheral devices. Failure to do so may cause electrical shock or malfunctions.

Caution

Do not allow this product to become wet, and do not place objects on top of it. Doing so will cause malfunctions.

Before touching this product, touch a metal part of the device into which it will be installed, so that any static electricity in your body will be discharged. Failure to do so will risk damaging the electronic components by static electricity.

When handling this product, be careful not to touch the leads (wires protruding from the electronic components) on the rear side of the circuit board. Injury may result.

When installing this product, do not touch any unrelated parts or circuit boards. Electric shock or malfunction may result.

When installing this product, be careful not to cut yourself on any sharp edges or parts of this product or of the device into which this product is being installed.

When installing this product, be careful not to drop screws etc. into the device into which this product is being installed.

The manufacturer makes no warranty regarding possible malfunctions or damage that may result from improper use or modification. The manufacturer also will take no responsibility for any damages that may result from loss or disappearance of data.

Installing this product

For the procedure of installing this product, refer to the owner's manual of the device into which the product is being installed. If you have any questions, please contact your local Korg distributor.

Cautions when installing an option board

In order to install the board correctly, please pay attention to the following points.

Be careful of static electricity, which may damage components inside the product or on the board. Before beginning the installation, touch an unpainted metal part of the chassis or the grounding terminal of a grounded device to discharge any static electricity that may be present in your body.

Perform the installation according to the steps given in the directions, making sure that the board is installed correctly and in the correct orientation.

Verify that the option board has been installed correctly. If installation is incorrect, faulty connections or a shorted power supply can cause malfunctions.

All the screws that are removed will be used, so be careful not to lose any.

Using screws of the incorrect shape or length can cause malfunctions or damage to the product. Use only the screws that were included with the option board or the screws that were fastened in the instrument.

When installing or removing the board, be careful not to drop parts or the option board into the instrument.

Make sure that the attaching screws are tightened firmly, and are not loose.

Handle the board with care. Subjecting it to physical shock (by dropping or pressing it) may cause damage or malfunctions.

Be careful not to touch any exposed metal portions of the circuit board, or any parts that are not essential to the installation process.

Avertissement

Lors de l'installation, d'interventions techniques ou du remplacement de pièces pour ce produit, toujours respecter scrupuleusement les instructions du manuel d'utilisation. Ne jamais prendre des mesures qui ne sont pas indiquées.

Ne pas forcer de manière excessive sur les composants électroniques ou sur les connecteurs du circuit ni les démonter. Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.

Avant d'installer ce produit, débrancher le câble d'alimentation de l'appareil dans lequel il doit être installé et débrancher tous les câbles qui le relient à des périphériques afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de mauvais fonctionnements.

Attention

Toujours tenir ce produit à l'écart de l'humidité et ne jamais placer d'éléments lourds dessus afin d'éviter de provoquer un mauvais fonctionnement.

Avant de toucher ce produit, toucher un élément métallique de l'appareil dans lequel il doit être installé de sorte à décharger toute électricité statique éventuelle présente dans votre corps. L'électricité statique risquerait en effet d'endommager les composants électroniques.

Lors des manipulations de ce produit, faire attention de ne pas toucher les fils (sortant des composants électroniques) situés sur la face arrière du circuit car vous risqueriez de vous blesser.

Lors de l'installation de ce produit, ne jamais toucher d'éléments ou de circuits inutilement. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement.

Lors de l'installation de ce produit, veiller à ne pas se couper sur les bords ou éléments tranchants du produit ou de l'appareil dans lequel il doit être installé.

Lors de l'installation du produit, veiller à ne pas laisser tomber de vis, etc. dans l'appareil dans lequel il doit être installé.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de mauvais fonctionnements possibles ou de dégâts dus à une mauvaise utilisation ou à des modifications. Il ne pourra pas non plus être tenu responsable des conséquences de toute perte ou disparition de données.

Installation du produit

Pour la méthode d'installation de ce produit, se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil dans lequel il doit être installé. Pour toute question, consultez votre distributeur local Korg.

Précautions à prendre lors de l'installation d'une carte en option

Afin que la carte soit installée correctement, veuillez considérer les points suivants.

Faire très attention à l'électricité statique qui pourrait endommager les éléments internes du produit ou ceux situés sur la carte. Avant de procéder à l'installation, toucher une partie métallique non peinte du châssis ou de la borne de mise à la terre d'un appareil relié à la terre afin de décharger toute l'électricité statique qui pourrait se trouver dans votre corps.

Réaliser l'installation en respectant les points mentionnés dans les instructions fournies, en veillant à installer la carte correctement et dans le sens adéquat.

Vérifier si la carte en option est installée correctement. Si ce n'est pas le cas, des connexions défectueuses ou une alimentation court-circuitée risquent de provoquer des mauvais fonctionnements.

Toutes les vis que vous avez retirées doivent être réutilisées. Veiller à ne pas les perdre.

L'utilisation de vis de dimensions, de formes ou de longueurs incorrectes peut provoquer un mauvais fonctionnement du produit ou l'endommager. Utiliser uniquement les vis livrées avec la carte en option ou les vis qui étaient fixées à l'instrument.

Lors de l'installation ou du retrait de la carte, faire très attention de ne pas laisser tomber des éléments ou la carte en option dans l'instrument.

Vérifier si les vis de fixation sont bien attachées et si elles sont serrées correctement.

Manipuler la carte avec soin. Éviter de la soumettre à des chocs physiques (en la laissant tomber ou en appuyant dessus) car vous risqueriez de l'endommager ou de provoquer un mauvais fonctionnement.

Éviter soigneusement de toucher toute partie métallique exposée de la carte de circuits ou tout élément qui ne s'avère pas essentiel pour la procédure d'installation.

Warnung

Nehmen Sie während der Installation, bei Reparatur oder Austausch keine Maßnahmen vor, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die elektronischen Bauteile oder die Anschlüsse auf der Platine an, und nehmen Sie das Bauteil nicht auseinander. Dies kann zu Stromschlag, Brand oder Fehlfunktion führen.

Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel des Gerätes ab, in das die Karte eingebaut werden soll, und lösen Sie auch alle Verbindungen zu Peripheriegeräten. Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Vorsicht

Lassen Sie dieses Produkt nicht naß werden, und stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Dies kann zu Fehlfunktion führen.

Bevor Sie das Produkt in die Hand nehmen, berühren Sie ein Metallteil des Gerätes, in das Sie die Karte installieren möchten, um eventuell vorhandene statische Elektrizität abzuleiten. Bei Nichtbeachtung können die Bauteile auf der Karte durch statische Entladungen zerstört werden.

Achten Sie bei der Handhabung des Produkts darauf, nicht die Leiterbahnen auf der Unterseite der Karte zu berühren, Sie könnten sich daran verletzen.

Berühren Sie keine anderen Teile oder Platinen im Innern des Instruments. Dies kann zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Achten Sie beim Einbau dieses Produkts darauf, sich nicht an scharfkantigen Bestandteilen des Produkts oder des Instruments, in dem diese Karte installiert werden soll, zu verletzen.

Achten Sie bei der Installation darauf, in dem Instrument, in dem diese Karte installiert werden soll, keine Schrauben usw. zu verlieren.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder Veränderungen am Produkt entstanden sind. Der Hersteller übernimmt des weiteren ebenfalls keine Garantie auf Integrität oder Erhalt Ihrer Daten.

Einbau dieses Produkts

Für Einzelheiten zur Installation dieses Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Instruments, in das sie eingebaut werden soll. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Korg-Händler.

Vorsichtsmaßnahmen für den Einbau einer Erweiterungskarte

Um die Karte (Platine) sachgemäß einbauen zu können, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Achten Sie auf statische Elektrizität, die Komponenten des Produkts bzw. auf der Platine beschädigen könnte. Berühren Sie vor dem Einbau ein blankes (nicht lackiertes) Metallteil oder den Massekontakt eines geerdeten Gerätes, um jegliche statische Elektrizität abzuleiten, die sich in Ihrem Körper befinden könnte.

Führen Sie den Einbau genau nach den Schritten der Beschreibung durch, und achten Sie darauf, daß die Karte richtig und in der richtigen Ausrichtung eingebaut wird.

Prüfen Sie, ob die Erweiterungskarte richtig eingesetzt wurde. Wenn die Karte fehlerhaft eingesetzt wurde, können falsche oder fehlende Verbindungen oder eine kurzgeschlossene Stromversorgung Fehlfunktionen verursachen.

Alle gelösten Schrauben werden bei oder nach dem Einbau wieder benötigt; achten Sie daher darauf, keine davon zu verlieren.

Die Verwendung von Schrauben falscher Größe oder Form kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen. Verwenden Sie ausschließlich die mit der Karte mitgelieferten Schrauben oder diejenigen, die sich im Instrument befanden.

Achten Sie beim Ein- oder Ausbau der Karte darauf, keine Teile oder die Karte selbst in das Instrument fallen zu lassen.

Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben. Lose Schrauben können herausfallen und Kurzschlüsse verursachen.

Behandeln Sie die Karte mit Vorsicht. Fallenlassen oder starkes Verbiegen kann zu Fehlfunktion bzw. Schäden führen.

Achten Sie darauf, keine Metallteile der Leiterplatte oder Teile zu berühren, die nicht für den Einbauvorgang notwendig sind.

警告

 本製品の取り付け、修理、部品の交換などで、取扱説明書に記載されている以外のことは絶対にしないでください。

 本製品の基板上の電子部品やコネクタには無理な力を加えたり、分解したりしないでください。感電、火災、故障の原因になります。

 本製品を取り付ける前に、取り付ける機器の電源プラグと、周辺機器との接続コードを必ず抜いてください。感電や機器の破損の原因になります。

注意

 本製品を液体でぬらしたり、異物をのせたりしないでください。故障の原因になります。

 本製品を触る前に、取り付ける機器の金属部に触れ、静電気を取り除いてください。静電気により電子部品を破損する恐れがあります。

 本製品を取り扱うときは、基板裏側のリード(電子部品の足部)に触れないように作業してください。けがをする恐れがあります。

 本製品を取り付ける際は、接続と関係のない部品や基板には絶対に触れないでください。感電や故障の原因になります。

 本製品を取り付ける際は、本製品や取り付ける機器の金具等で手を切らないように作業してください。

 本製品を取り付ける際は、取り付ける機器の中にネジなどを落とさないように作業してください。

誤った使用や改造による故障、破損の保証はいたしません。また、データの消失、破損による損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の取り付け方

本製品の取り付け方については、取り付ける機器の取扱説明書をご覧ください。ご不明な点はコルグ・インフォメーションへお問い合わせください。

オプション・ボード取り付け時の注意

正しく取り付けるときは、以下の項目に注意して作業を行ってください。

- ・製品内部やボード上の部品に影響をおよぼす静電気の発生に注意してください。取り付け作業をするときは、あらかじめ体の静電気を逃がすように塗装面以外の金属部分に触れておいたり、アースがとれている機器のアース線に触れたりなどしてください。
- ・取り付ける部品や、取り付け方向を間違えないように、手順どおりに作業してください。
- ・オプション・ボードの取り付けが、確実に行われていることを確認してください。取り付けが不十分だと、接触不良や電源のショートをおこして故障の原因になることがあります。
- ・はずしたネジはすべて使用するので、なくさないようにしてください。
- ・形や長さの違うネジを使用すると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。オプション・ボードの付属品、または本体に取り付けられているネジ以外は使用しないでください。
- ・取り付けまたは取り外しのとき、部品やオプション・ボードなどを本体内部へ落とさないようにしてください。
- ・取り付けたネジは、ゆるみがなく確実に締まっていることを確認してください。
- ・ボードの取り扱いには十分に注意してください。衝撃(落としたり、強く押さえる)を与えると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。
- ・基板の金属が露出している部分や、取り付けに必要な部分に触れないようにしてください。

KORG KORG INC.

15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 1999 KORG INC.

Printed in Japan

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はご購入日より1年です。
 - 2.次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
 - ・消耗部品(電池など)の交換。
 - ・お取扱いが不適当のために生じた故障。
 - ・天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
 - ・故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・本保証書の提示がない場合。
- 尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 4.お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターまでお問い合わせください。
 - 5.修理・運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめ最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへご相談ください。運送にかかる往復の費用はお客様の負担とさせていただきます。
- 本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

- 1.保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
- 2.保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

コルグ EXB-PCM03 保証書

本書は上記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から満1年の間に万一故障が発生した場合は製品と共に本書をお買い上げの販売店にご持参の上、修理をご依頼ください。

お買上げ日 年 月 日

販売店名

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへお問い合わせください。商品のお取り扱いに関するご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口 TEL 03(3799)9086

サービス・センター:〒143-0001 東京都大田区東海 5-4-1

明正大井5号営業所コルグ物流センター内 TEL 03(3799)9085

名古屋営業所:〒466-0825 名古屋市昭和区八事本町 100-51 TEL 052(832)1419

大阪営業所:〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川5番館 7F TEL 06(6374)0691

福岡営業所:〒810-0012 福岡市中央区白金 1-3-25 第2池田ビル 1F TEL 092(531)0166

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside. WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez. ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist. WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

KORG PCM Expansion Board EXB-PCM03

EXB-PCM03: Future Loop Construction

OWNER'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG 取扱説明書

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Complies with Canadian ICES-003 Class B. Conforme au Reglement Canadian NMB-003 classe B.

Introduction

Thank you for purchasing the Korg EXB-PCM03 PCM Expansion Board. To ensure years of trouble-free enjoyment, please carefully read this owner's manual and the owner's manual of the device into which the board will be installed.

This board is a 16 Mbyte expansion PCM ROM. By installing it into your instrument, you can add a variety of new PCM data. The EXB-PCM03 contains 113 types of PCM data whose rhythm loops have been processed by slicing. This data is stored as Multisamples (Drumsamples). The above multisamples are assigned to the programs contained in the EXBPCM-03FD. The songs on the this floppy disk allow you to play rhythm loops in Sequencer mode by playing back patterns that correspond to each program. Since patterns can also be used for RPPR, you can play back a rhythm loop simply by pressing a single key.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté la carte d'extension Korg EXB-PCM03. Pour garantir de longues années de fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que celui qui accompagne l'instrument dans lequel vous allez installer la carte d'extension.

La carte EXB-PCM03 est une carte PCM-ROM d'extension de 16 Mo. dont l'installation vous permettra d'ajouter un grand choix de nouvelles données PCM à votre instrument. La carte EXB-PCM03 comprend 113 types de données PCM dont les boucles de rythme ont été traitées par collage. Les données sont enregistrées dans des multiéchantillons (Drumsamples). Les multiéchantillons ci-dessus sont assignés aux programmes renfermés dans l'EXBPCM-03FD. Les chansons de cette disquette vous permettent de jouer des boucles de rythme en mode Séquenceur en reproduisant les configurations correspondant à chaque programme. Ces configurations pouvant également être utilisées pour RPPR, vous pourrez lire une boucle de rythme simplement en appuyant sur une touche.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Korg EXB-PCM03 Expansionskarte. Um langen, störungsfreien Genuß zu sichern, lesen Sie bitte diese Anleitung ebenso wie die Bedienungsanleitung des Instruments, in dem die Expansionskarte installiert werden soll, gründlich durch und folgen Sie allen Anweisungen.

Die Karte ist eine 16-MB-Expansions-PCM-ROM. Wenn die Karte richtig installiert wird, steht eine lange Reihe zusätzlicher PCM-Daten für Ihr Instrument zur Verfügung. Die EXB-PCM03 enthält 113 Typen von PCM-Daten, deren Rhythmus-Schleifen durch Slicing bearbeitet wurden. Diese Daten sind als Multisamples (Drumsamples) gespeichert. Die obigen Multisamples sind den Programmen zugewiesen, die auf der im EXB-PCM03 Diskette enthalten sind. Die Songs auf dieser Diskette erlauben es Ihnen, Rhythmus Schleifen im Sequencer-Modus durch Wiedergabe von Patterns, die jedem Programm entsprechen, zu spielen. Da die Patterns auch für RPPR verwendet werden können, können Sie eine Rhythmus-Schleife durch Drücken einer einzelnen Taste spielen.

はじめに

このたびは、コルグPCMエクスパンジョン・ボードEXB-PCM03をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を未永くご愛用いただくためにも、この取扱説明書や、取り付ける本体の取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。

本製品は記憶容量16MByteの拡張PCM ROMです。本製品を本体に搭載することによって様々なバリエーションのPCMデータが追加されます。EXB-PCM03は、リズム・ループをスライス処理したPCMデータを113種類搭載しています。これらのデータはMultisample (Drumsample)として登録されています。EXBPCM-03FDに収録されているプログラムには、上記Multisampleがアサインされています。また同FDのソングは、Sequencerモードで各プログラムに対応したパターンを再生することによってリズム・ループを演奏することができます。パターンは、RPPRとしても使用できますので、1つの鍵盤を押すことによってリズム・ループを再生することもできます。

KORG KORG INC.
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

©1999 KORG INC.

Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓙ Ⓚ

14## ### Printed in Japan

OWNER'S MANUAL

Notes when using this board on the TRITON / TRITON pro / TRITON proX

Before you install this board

“EXB-PCM03” requires TRITON Operating System 1.1.0 or higher to play properly. If you are using a lower version, please contact the KORG distributor in your country or download the latest version from “http://www.korg.com/Triton_Downloads”. To find your local Distributor go to “<http://www.korg.co.jp/company/distributors.html>”.

- * The system software version is displayed in the lower right of the LCD when the power is turned on.

Installing the board and loading data

For details on installing this board and loading data, refer to the owner's manual of the device into which the board is being installed.

 When you load C_BANK.PCG (or D_BANK.PCG) from the EXBPCM-03THE FOLLOWING DIAGRAM, the Program, Combination, Drum kit, and Global settings of the C bank (or the D bank if you loaded D_BANK.PCG) will be overwritten. When you load C_BANK.SNG (or D_BANK.SNG), Song 00-18 will be overwritten. Please store your own important data on another floppy disk beforehand.

Combinations will contain the same data as Programs.

.SNG files that contain RPPR patterns for the EXB-PCM03 will be erased when the power is turned off, so you will need to reload them the next time the power is turned on.

- * If you have any questions, please contact Korg dealer.

MANUEL D'UTILISATION

Remarques pour l'utilisation de la carte sur le TRITON / TRITON pro / TRITON proX

Avant d'installer la carte

Le système d'exploitation TRITON Version 1.1.0 ou une version supérieure est nécessaire pour que “EXB-PCM03” fonctionne correctement. Pour utiliser une version inférieure, prière de contacter le distributeur KORG dans votre pays ou de télécharger la toute dernière version de “http://www.korg.com/Triton_Downloads” (un mot indiquant “Site de langue anglaise”). Pour trouver votre distributeur local, allez à “<http://www.korg.co.jp/company/distributors.html>”.

- * La version du logiciel système s'affiche en bas et à droite de l'écran à la mise sous tension.

Installation de la carte et chargement des données

Pour les détails sur l'installation de la carte et le chargement des données, voyez le manuel de l'appareil dans lequel vous allez installer la carte d'extension.

 Si vous chargez C_BANK.PCG (ou D_BANK.PCG) depuis l'EXBPCM-03, tous les paramètres (DIAGRAMME SUIVANT, Program, Combination, Drumkit et Global) de la banque C (ou de la banque D si vous avez chargé D_BANK.PCG) seront réécrits. Si vous chargez C_BANK.PCG (ou D_BANK.PCG), les chansons Song 00-18 seront réécrites. Veuillez faire une sauvegarde de vos paramètres sur une autre disquette au préalable.

Les “Combinations” renferment les mêmes données que les “Programs”.

Les fichiers .SNG qui renferment les configurations RPPR de l'EXB-PCM03 seront effacés à la mise hors tension, de sorte que vous devrez les recharger la prochaine fois que vous mettrez sous tension.

- * Si vous avez des questions, veuillez contacter Korg dealer.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweise zur Verwendung dieser Karte auf TRITON / TRITON pro / Triton proX

Vor der Installation dieser Karte

„EXB-PCM03“ erfordert das TRITON-Betriebssystem 1.1.0 oder höher, um richtig zu arbeiten. Wenn Sie eine niedrigere Version verwenden, wenden Sie sich bitte an den KORG-Importeur in Ihrem Land oder downloaden Sie die neueste Version von „http://www.korg.com/Triton_Downloads“ (Ein Wort, das „englischsprachige Site“ anzeigt.). Um Ihren örtlichen Importeur zu finden, gehen Sie zu „<http://www.korg.co.jp/company/distributors.html>“.

- * Die System-Software-Version wird beim Einschalten unten rechts im LCD gezeigt.

Installieren der Karte und Laden von Daten

Einzelheiten zur Installation dieser Karte und zum Laden von Daten siehe Bedienungsanleitung des Geräts, in dem die Karte installiert werden soll.

 Wenn Sie C_BANK.PCG (oder D_BANK.PCG) vom EXB-PCM03 laden, wird DAS FOLGENDE DIAGRAMM, das Programm, die Kombination, Drumkit und Globale Settings der C-Bank (oder D-Bank, falls Sie D_BANK.PCG geladen haben) überschrieben. Wenn Sie C_BANK.PCG (oder D_BANK.PCG) laden, wird Song 00-18 überschrieben. Bitte speichern Sie Ihre eigenen wichtigen Daten vorher auf einer anderen Diskette.

Kombinationen enthalten die gleichen Daten wie Programme.

.SNG Dateien, die RPPR-Patterns für EXB-PCM03 enthalten, werden beim Ausschalten gelöscht, so daß Sie sie beim nächsten Einschalten neu laden müssen.

- * Falls Sie fragen haben, wenden Sie sich bitte an Korg dealer.

取扱説明書

TRITON/TRITON pro/TRITON proXで本製品をご使用になる場合の注意

本製品を取り付ける前に

本製品は、Version 1.1.0以上のシステムでのみ動作します。TRITON/TRITON pro/TRITON proXをVersion 1.1.0未満のシステム・バージョンでお使いの場合は、本製品を取り付ける前に必ず1.1.0以上のシステムにアップデートしてください。システムの入手方法およびアップデートの方法は、コルグお客様相談窓口にお問い合わせいただくか、コルグWebページ(<http://www.korg.co.jp/>)からダウンロードしてください。

- * システム・ソフトウェア・バージョンは電源オン時のLCD画面右下に表示されます。

本製品の取り付けおよびデータのロード方法

本製品の取り付けおよびデータのロード方法については、取り付け本体の取扱説明書をご覧ください。

 EXBPCM-03FDに収録されているC_BANK.PCG (またはD_BANK.PCG)をロードすると、Cバンク (D_BANK.PCGをロードした場合はDバンク)に入っていたProgram、Combination、Drumkit およびグローバルのセッティングが上書きされます。C_BANK.SNG(またはD_BANK.SNG)をロードすると、Song00～18が上書きされます。ご自分のデータはお手持ちのディスク等へあらかじめ保管しておいてください。

Combinationには、Programと同様のデータが収められています。

なおEXB-PCM03のRPPRのパターンを含む.SNGファイルは、電源をオフにすると消去されますので再度電源をオンにした後に、ロードし直す必要があります。

- * ご不明な点はコルグお客様相談窓口にお問い合わせください。

Program

Table with columns: Program No., Name, Multisample Bank, No., Name. Lists various drum samples like Groove00:114-Hip, Groove01:085-Hip, etc.

* For velocity values of 121 or higher, the sound will play in reverse.
* A des vitesses de 121 et plus, le son sera lu à l'envers.
* Für Velocity-Werte von 121 oder höher wird der Klang umgekehrt abgespielt.

* ベロシティ値が 121 以上のとき、リバーブで発音します。
© 1999 KORG INC. — all right reserved

Multisample

Table with columns: Multisample No., Name. Lists samples like Groove00:114-Jaz, Groove01:085-Hip, etc.

Drumsample

Table with columns: Drumsample No., Name. Lists samples like 0000:Groove00 #01, 0011:Groove00 #12, etc.

RPPR List (Patterns:728)

Song 00: Hip/Hop1 70-93

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like C#2 U00 Hip/Hop1 046-01, D 2 U01 Hip/Hop1 046-02, etc.

Song 01: Hip/Hop2 70-93

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like C#2 U00 Hip/Hop2 004-01, D 2 U01 Hip/Hop2 004-02, etc.

Song 02: Hip/Hop3 94-115

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like C#2 U00 Hip/Hop3 006-01, D 2 U01 Hip/Hop3 006-02, etc.

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like E 4 U27 Hip/Hop3 023-03, F 4 U28 Hip/Hop3 023-04, etc.

Song 03: Standard 1 66-84

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like C#2 U00 Stand1 063-01, D 2 U01 Stand1 063-02, etc.

Song 04: Standard 2 88-101

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like C#2 U00 Stand2 066-01, D 2 U01 Stand2 066-02, etc.

Song 05: Standard 3 109-129

Table with columns: Note Pattern No., Name, Track PROG No., Name. Lists patterns like C#2 U00 Stand3 055-01, D 2 U01 Stand3 055-02, etc.

F#2	U05	Stand3	056-02	Tr.02	56	Stand01:116-Std	
G	2	U06	Stand3	056-03	Tr.02	56	Stand01:116-Std
G#2	U07	Stand3	056-04	Tr.02	56	Stand01:116-Std	
A	2	U08	Stand3	056-05	Tr.02	56	Stand01:116-Std
A#2	U09	Stand3	057-01	Tr.03	57	Stand02:116-Std	
B	2	U10	Stand3	058-01	Tr.04	58	Stand03:116-Std
C	3	U11	Stand3	059-01	Tr.05	59	Stand04:117-Std
C#3	U12	Stand3	059-02	Tr.05	59	Stand04:117-Std	
D	3	U13	Stand3	059-03	Tr.05	59	Stand04:117-Std
D#3	U14	Stand3	059-04	Tr.05	59	Stand04:117-Std	
E	3	U15	Stand3	059-05	Tr.05	59	Stand04:117-Std
F	3	U16	Stand3	060-01	Tr.06	60	Stand05:117-Std
F#3	U17	Stand3	061-01	Tr.07	61	Stand06:129-Std	
G	3	U18	Stand3	061-02	Tr.07	61	Stand06:129-Std
G#3	U19	Stand3	061-03	Tr.07	61	Stand06:129-Std	
A	3	U20	Stand3	061-04	Tr.07	61	Stand06:129-Std
A#3	U21	Stand3	061-05	Tr.07	61	Stand06:129-Std	
B	3	U22	Stand3	062-01	Tr.08	62	Stand07:129-Std
C	4	U23	Stand3	062-02	Tr.08	62	Stand07:129-Std
C#4	U24	Stand3	062-03	Tr.08	62	Stand07:129-Std	
D	4	U25	Stand3	062-04	Tr.08	62	Stand07:129-Std
D#4	U26	Stand3	068-01	Tr.09	68	Stand12:125-Std	
E	4	U27	Stand3	068-02	Tr.09	68	Stand12:125-Std
F	4	U28	Stand3	068-03	Tr.09	68	Stand12:125-Std
F#4	U29	Stand3	068-04	Tr.09	68	Stand12:125-Std	
G	4	U30	Stand3	072-01	Tr.10	72	Stand15:109-Std
G#4	U31	Stand3	072-02	Tr.10	72	Stand15:109-Std	
A	4	U32	Stand3	072-03	Tr.10	72	Stand15:109-Std
A#4	U33	Stand3	072-04	Tr.10	72	Stand15:109-Std	
B	4	U34	Stand3	072-05	Tr.10	72	Stand15:109-Std
C	5	U35	Stand3	072-06	Tr.10	72	Stand15:109-Std
C#5	U36	Stand3	076-01	Tr.11	76	Stand18:109-Std	
D	5	U37	Stand3	076-02	Tr.11	76	Stand18:109-Std
D#5	U38	Stand3	076-03	Tr.11	76	Stand18:109-Std	
E	5	U39	Stand3	076-04	Tr.11	76	Stand18:109-Std
F	5	U40	Stand3	076-05	Tr.11	76	Stand18:109-Std
F#5	U41	Stand3	077-01	Tr.12	77	Stand19:109-Std	

Song 06: Latin 100-105

Meter:4/4, Tempo=104						
Note Pattern No., Name	Track	PROG No., Name				
C#2	U00	Latin 090-01	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz	
D	2	U01	Latin 090-02	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz
D#2	U02	Latin 090-03	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz	
E	2	U03	Latin 090-04	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz
F	2	U04	Latin 090-05	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz
F#2	U05	Latin 090-06	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz	
G	2	U06	Latin 090-07	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz
G#2	U07	Latin 090-08	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz	
A	2	U08	Latin 090-09	Tr.01	90	Jazz00:100-Jaz
A#2	U09	Latin 091-01	Tr.02	91	Jazz01:100-Jaz	
B	2	U10	Latin 092-01	Tr.03	92	Jazz02:100-Jaz
C	3	U00	Latin 081-01	Tr.04	81	Jazz00:100-Jaz
C#3	U02	Latin 081-03	Tr.04	81	Jazz00:100-Jaz	
D	3	U03	Latin 081-04	Tr.04	81	Jazz00:100-Jaz
D#3	U08	Latin 081-09	Tr.04	81	Jazz00:100-Jaz	
E	3	U09	Latin 082-01	Tr.05	82	Jazz01:100-Jaz
F	3	U10	Latin 083-01	Tr.06	83	Jazz02:100-Jaz
F#3	U11	Latin 120-01	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
G	3	U12	Latin 120-02	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
G#3	U13	Latin 120-03	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
A	3	U14	Latin 120-04	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
A#3	U15	Latin 120-05	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
B	3	U16	Latin 120-06	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
C	4	U17	Latin 120-07	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
C#4	U18	Latin 120-08	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
D	4	U19	Latin 120-09	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
D#4	U20	Latin 120-10	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
E	4	U21	Latin 120-11	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
F	4	U22	Latin 120-12	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
F#4	U23	Latin 120-13	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
G	4	U24	Latin 120-14	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1
G#4	U25	Latin 120-15	Tr.07	120	Perc:100-JazMIX1	
A	4	U26	Latin 121-01	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
A#4	U27	Latin 121-02	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1	
B	4	U28	Latin 121-03	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
C	5	U29	Latin 121-04	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
C#5	U30	Latin 121-05	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1	
D	5	U31	Latin 121-06	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
D#5	U32	Latin 121-07	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1	
E	5	U33	Latin 121-08	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
F	5	U34	Latin 121-09	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
F#5	U35	Latin 121-10	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1	
G	5	U36	Latin 121-11	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
G#5	U37	Latin 121-12	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1	
A	5	U38	Latin 121-13	Tr.08	121	Perc:105-JazMIX1
A#5	U39	Latin 118-01	Tr.11	118	Djembe:100-Jaz	
B	5	U12	Latin 111-02	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1
C	6	U13	Latin 111-03	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1
C#6	U15	Latin 111-05	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1	
D	6	U17	Latin 111-07	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1
D#6	U19	Latin 111-09	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1	
E	6	U21	Latin 111-11	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1
F	6	U23	Latin 111-13	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1
F#6	U26	Latin 112-01	Tr.09	111	Perc:100-JazMIX1	
G	6	U28	Latin 112-03	Tr.10	112	Perc:105-JazMIX1
G#6	U29	Latin 112-04	Tr.10	112	Perc:105-JazMIX1	
A	6	U31	Latin 112-06	Tr.10	112	Perc:105-JazMIX1
A#6	U33	Latin 112-08	Tr.10	112	Perc:105-JazMIX1	
B	6	U35	Latin 112-10	Tr.10	112	Perc:105-JazMIX1
C	7	U37	Latin 112-12	Tr.10	112	Perc:105-JazMIX1

Song 07: Jazz1 117-135

Meter:4/4, Tempo=117						
Note Pattern No., Name	Track	PROG No., Name				
C#2	U00	Jazz1 093-01	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
D	2	U01	Jazz1 093-02	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
D#2	U02	Jazz1 093-03	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
E	2	U03	Jazz1 093-04	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
F	2	U04	Jazz1 093-05	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
F#2	U05	Jazz1 093-06	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
G	2	U06	Jazz1 093-07	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
G#2	U07	Jazz1 093-08	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
A	2	U08	Jazz1 093-09	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
A#2	U09	Jazz1 093-10	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
B	2	U10	Jazz1 093-11	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
C	3	U11	Jazz1 093-12	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
C#3	U12	Jazz1 093-13	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
D	3	U13	Jazz1 093-14	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
D#3	U14	Jazz1 093-15	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
E	3	U15	Jazz1 093-16	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
F	3	U16	Jazz1 093-17	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
F#3	U17	Jazz1 093-18	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz	
G	3	U18	Jazz1 093-19	Tr.01	93	Jazz03:117-Jaz
G#3	U19	Jazz1 099-01	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz	
A	3	U20	Jazz1 099-02	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz
A#3	U21	Jazz1 099-03	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz	
B	3	U22	Jazz1 099-04	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz
C	4	U23	Jazz1 099-05	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz
C#4	U24	Jazz1 099-06	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz	
D	4	U25	Jazz1 099-07	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz
D#4	U26	Jazz1 099-08	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz	
E	4	U27	Jazz1 099-09	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz
F	4	U28	Jazz1 099-10	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz
F#4	U29	Jazz1 099-11	Tr.02	99	Jazz09:135-Jaz	

Song 08: Jazz2 112-138

Meter:4/4, Tempo=69						
Note Pattern No., Name	Track	PROG No., Name				
C#2	U00	Jazz2 096-01	Tr.01	96	Jazz06:069-Jaz	
D	2	U01	Jazz2 096-02	Tr.01	96	Jazz06:069-Jaz
D#2	U02	Jazz2 096-03	Tr.01	96	Jazz06:069-Jaz	
E	2	U03	Jazz2 095-01	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
F	2	U04	Jazz2 095-02	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
F#2	U05	Jazz2 095-03	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz	
G	2	U06	Jazz2 095-04	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
G#2	U07	Jazz2 095-05	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz	
A	2	U08	Jazz2 095-06	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
A#2	U09	Jazz2 095-07	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz	
B	2	U10	Jazz2 095-08	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
C	3	U11	Jazz2 095-09	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
C#3	U12	Jazz2 095-10	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz	
D	3	U13	Jazz2 095-11	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
D#3	U14	Jazz2 095-12	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz	
E	3	U15	Jazz2 096-04	Tr.01	96	Jazz06:069-Jaz
F	3	U16	Jazz2 095-13	Tr.02	95	Jazz05:069-Jaz
F#3	U17	Jazz2 094-01	Tr.03	94	Jazz04:069-Jaz	
G	3	U18	Jazz2 094-02	Tr.03	94	Jazz04:069-Jaz
G#3	U19	Jazz2 094-03	Tr.03	94	Jazz04:069-Jaz	
A	3	U20	Jazz2 094-04	Tr.03	94	Jazz04:069-Jaz
A#3	U21	Jazz2 098-01	Tr.04	98	Jazz08:123-Jaz	
B	3	U22	Jazz2 098-02	Tr.04	98	Jazz08:123-Jaz
C	4	U23	Jazz2 097-01	Tr.05	97	Jazz07:112-Jaz
C#4	U24	Jazz2 097-02	Tr.05	97	Jazz07:112-Jaz	

Song 09: House 123-132

Meter:4/4, Tempo=128						
Note Pattern No., Name	Track	PROG No., Name				
C#2	U00	House 013-01	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
D	2	U01	House 013-02	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
D#2	U02	House 013-03	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
E	2	U03	House 013-04	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
F	2	U04	House 013-05	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
F#2	U05	House 013-06	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
G	2	U06	House 013-07	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
G#2	U07	House 013-08	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
A	2	U08	House 013-09	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
A#2	U09	House 013-10	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
B	2	U10	House 013-11	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
C	3	U11	House 013-12	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
C#3	U12	House 013-13	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
D	3	U13	House 013-14	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
D#3	U14	House 013-15	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
E	3	U15	House 013-16	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
F	3	U16	House 013-17	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
F#3	U17	House 013-18	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
G	3	U18	House 013-19	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
G#3	U19	House 013-20	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
A	3	U20	House 013-21	Tr.07	13	Groove11:123-Hus
A#3	U21	House 013-22	Tr.07	13	Groove11:123-Hus	
B						

Drum Kits

16/32: Std Drum Kit 1

Note	Bank	Drumsample No., Name	Ex
A-1	EXB3	0649 Stand01 Fil #05	Off
A#-1	EXB3	0648 Stand01 Fil #04	Off
B-1	EXB3	0647 Stand01 Fil #03	Off
C0	ROM	0174 88-BD 2(R&B)	6
C#0	ROM	0187 88-HHat Closed	7
D0	ROM	0181 88-SD 1(New)	Off
D#0	ROM	0188 88-HHat Open	7
E0	ROM	0191 88-Crash	Off
F0	ROM	0195 88-Cowbell	Off
F#0	ROM	0186 88-Claps	Off
G0	ROM	0196 88-Maraca	Off
G#0	ROM	0171 SD-Orch.Roll 2	8
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0000 BD-Dry 1	Off
C#1	ROM	0003 BD-Dry 4	Off
D1	ROM	0006 BD-Soft	Off
D#1	ROM	0007 BD-Soft Room	Off
E1	ROM	0010 BD-Pillow	Off
F1	ROM	0002 BD-Dry 3	Off
F#1	EXB3	1323 BD+-EXB03 00	Off
G1	EXB3	0689 Stand06 #01	Off
G#1	ROM	0014 BD-Tubby	Off
A1	EXB3	0979 Stand27 #08	Off
A#1	ROM	0013 BD-Terminator	Off
B1	ROM	0012 BD-Mondo Kill	Off
C2	ROM	0048 SD-Full Room	Off
C#2	ROM	0054 SD-Classic Room	Off
D2	ROM	0051 SD-Amb.Piccolo 10ff	Off
D#2	ROM	0053 SD-Paper	Off
E2	ROM	0042 SD-Dry 3	Off
F2	ROM	0040 SD-Dry 1	Off
F#2	ROM	0052 SD-Amb.Piccolo 20ff	Off
G2	ROM	0060 SD-Big Rock	Off
G#2	EXB3	1296 SD-EXB03 00	Off
A2	EXB3	0015 Groove01 #04	Off
A#2	ROM	0050 SD-Jazz Ring	Off
B2	ROM	0041 SD-Dry 2	Off
C3	EXB3	0114 Groove07 #05	Off
C#3	EXB3	0122 Groove08 #04	Off
D3	EXB3	0119 Groove08 #01	Off
D#3	ROM	0004 BD-Dry 5	Off
E3	EXB3	0120 Groove08 #02	Off
F3	EXB3	0122 Groove08 #04	Off
F#3	EXB3	0124 Groove08 #06	Off
G3	EXB3	0129 Groove09 #01	Off
G#3	EXB3	0130 Groove09 #02	Off
A3	EXB3	0134 Groove09 #06	Off
A#3	EXB3	0140 Groove10 #01	Off
B3	EXB3	0152 Groove11 #02	Off
C4	EXB3	0726 Stand09 #05	Off
C#4	EXB3	0131 Groove09 #03	Off
D4	EXB3	0643 Stand01 #07	Off
D#4	EXB3	0220 Groove17 #03	Off
E4	EXB3	0148 Groove10 #09	Off
F4	EXB3	0380 Groove31 #04	Off
F#4	EXB3	0230 Groove18 #03	Off
G4	EXB3	0289 Groove22 #05	Off
G#4	EXB3	0304 Groove23 #04	Off
A4	EXB3	0764 Stand12 #02	Off
A#4	EXB3	0327 Groove25 #04	Off
B4	EXB3	0374 Groove30 #10	Off
C5	EXB3	0121 Groove08 #03	Off
C#5	EXB3	1306 Rim-EXB03 01	Off
D5	EXB3	0885 Stand20 #09	Off
D#5	ROM	0229 Hand Claps	Off
E5	EXB3	0631 Stand00 #03	Off
F5	EXB3	1310 Tom1-EXB03 Lo	Off
F#5	ROM	0125 H.Hat 2-Closed 1	1
G5	EXB3	1310 Tom1-EXB03 Lo	Off
G#5	ROM	0126 H.Hat 2-Closed 2	1
A5	EXB3	1309 Tom1-EXB03 Mid	Off
A#5	ROM	0129 H.Hat 2-Open 1	1
B5	EXB3	1309 Tom1-EXB03 Mid	Off
C6	EXB3	1308 Tom1-EXB03 Hi	Off
C#6	ROM	0153 Crash Cymbal 2	Off
D6	EXB3	1308 Tom1-EXB03 Hi	Off
D#6	ROM	0162 Ride-Edge 1	Off
E6	ROM	0155 China Cymbal	Off
F6	ROM	0165 Ride-Cup	Off
F#6	ROM	0290 Tambourine-Acc.10ff	Off
G6	ROM	0156 Splash Cymbal	Off
G#6	ROM	0305 Cowbell 1	Off
A6	ROM	0152 Crash Cymbal 1	Off
A#6	ROM	0277 Vibraslap	Off
B6	ROM	0163 Ride-Edge 2	Off
C7	ROM	0245 Bongo Hi-Open	Off
C#7	ROM	0242 Bongo Lo-Open	Off
D7	ROM	0237 Conga Hi-MtSlapOff	Off
D#7	ROM	0235 Conga Hi-Open	Off
E7	ROM	0232 Conga Lo-Open	Off
F7	ROM	0285 Timbale Hi-Rim 10ff	Off
F#7	ROM	0281 Timbale Lo-OpenOff	Off
G7	ROM	0304 Agogo Bell	Off
G#7	ROM	0299 Cabasa-Up	Off
A7	ROM	0258 Maracas-Push	Off
A#7	ROM	0258 Maracas-Push	Off
B7	ROM	0316 Samba Whistle	2
C8	ROM	0316 Samba Whistle	2
C#8	ROM	0256 Guiro-Short	3
D8	ROM	0255 Guiro-Long	3
D#8	ROM	0278 Claves Off	Off
E8	ROM	0279 Woodblock 1	Off
F8	ROM	0279 Woodblock 1	Off
F#8	ROM	0295 Cuica-Hi	4
G8	ROM	0296 Cuica-Lo	4
G#8	ROM	0293 Triangle-Mute	5
A8	ROM	0292 Triangle-Open	5
A#8	ROM	0297 Shaker 1	Off
B8	ROM	0312 Marc Tree	Off
C9	ROM	0221 DJ-Old Record	9

E1	ROM	0010 BD-Pillow	Off
F1	ROM	0002 BD-Dry 3	Off
F#1	EXB3	1323 BD+-EXB03 00	Off
G1	EXB3	0689 Stand06 #01	Off
G#1	ROM	0014 BD-Tubby	Off
A1	EXB3	0979 Stand27 #08	Off
A#1	ROM	0013 BD-Terminator	Off
B1	ROM	0012 BD-Mondo Kill	Off
C2	ROM	0048 SD-Full Room	Off
C#2	ROM	0054 SD-Classic Room	Off
D2	ROM	0051 SD-Amb.Piccolo 10ff	Off
D#2	ROM	0053 SD-Paper	Off
E2	ROM	0042 SD-Dry 3	Off
F2	ROM	0040 SD-Dry 1	Off
F#2	ROM	0052 SD-Amb.Piccolo 20ff	Off
G2	ROM	0060 SD-Big Rock	Off
G#2	EXB3	1296 SD-EXB03 00	Off
A2	EXB3	0015 Groove01 #04	Off
A#2	ROM	0050 SD-Jazz Ring	Off
B2	ROM	0041 SD-Dry 2	Off
C3	EXB3	0114 Groove07 #05	Off
C#3	EXB3	0122 Groove08 #04	Off
D3	EXB3	0119 Groove08 #01	Off
D#3	ROM	0004 BD-Dry 5	Off
E3	EXB3	0120 Groove08 #02	Off
F3	EXB3	0122 Groove08 #04	Off
F#3	EXB3	0124 Groove08 #06	Off
G3	EXB3	0129 Groove09 #01	Off
G#3	EXB3	0130 Groove09 #02	Off
A3	EXB3	0134 Groove09 #06	Off
A#3	EXB3	0140 Groove10 #01	Off
B3	EXB3	0152 Groove11 #02	Off
C4	EXB3	0726 Stand09 #05	Off
C#4	EXB3	0131 Groove09 #03	Off
D4	EXB3	0643 Stand01 #07	Off
D#4	EXB3	0220 Groove17 #03	Off
E4	EXB3	0148 Groove10 #09	Off
F4	EXB3	0380 Groove31 #04	Off
F#4	EXB3	0230 Groove18 #03	Off
G4	EXB3	0289 Groove22 #05	Off
G#4	EXB3	0304 Groove23 #04	Off
A4	EXB3	0764 Stand12 #02	Off
A#4	EXB3	0327 Groove25 #04	Off
B4	EXB3	0374 Groove30 #10	Off
C5	EXB3	0121 Groove08 #03	Off
C#5	EXB3	1306 Rim-EXB03 01	Off
D5	EXB3	0885 Stand20 #09	Off
D#5	ROM	0229 Hand Claps	Off
E5	EXB3	0631 Stand00 #03	Off
F5	EXB3	1310 Tom1-EXB03 Lo	Off
F#5	ROM	0125 H.Hat 2-Closed 1	1
G5	EXB3	1310 Tom1-EXB03 Lo	Off
G#5	ROM	0126 H.Hat 2-Closed 2	1
A5	EXB3	1309 Tom1-EXB03 Mid	Off
A#5	ROM	0129 H.Hat 2-Open 1	1
B5	EXB3	1309 Tom1-EXB03 Mid	Off
C6	EXB3	1308 Tom1-EXB03 Hi	Off
C#6	ROM	0153 Crash Cymbal 2	Off
D6	EXB3	1308 Tom1-EXB03 Hi	Off
D#6	ROM	0162 Ride-Edge 1	Off
E6	ROM	0155 China Cymbal	Off
F6	ROM	0165 Ride-Cup	Off
F#6	ROM	0290 Tambourine-Acc.10ff	Off
G6	ROM	0156 Splash Cymbal	Off
G#6	ROM	0305 Cowbell 1	Off
A6	ROM	0152 Crash Cymbal 1	Off
A#6	ROM	0277 Vibraslap	Off
B6	ROM	0163 Ride-Edge 2	Off
C7	ROM	0245 Bongo Hi-Open	Off
C#7	ROM	0242 Bongo Lo-Open	Off
D7	ROM	0237 Conga Hi-MtSlapOff	Off
D#7	ROM	0235 Conga Hi-Open	Off
E7	ROM	0232 Conga Lo-Open	Off
F7	ROM	0285 Timbale Hi-Rim 10ff	Off
F#7	ROM	0281 Timbale Lo-OpenOff	Off
G7	ROM	0304 Agogo Bell	Off
G#7	ROM	0299 Cabasa-Up	Off
A7	ROM	0258 Maracas-Push	Off
A#7	ROM	0258 Maracas-Push	Off
B7	ROM	0316 Samba Whistle	2
C8	ROM	0316 Samba Whistle	2
C#8	ROM	0256 Guiro-Short	3
D8	ROM	0255 Guiro-Long	3
D#8	ROM	0278 Claves Off	Off
E8	ROM	0279 Woodblock 1	Off
F8	ROM	0279 Woodblock 1	Off
F#8	ROM	0295 Cuica-Hi	4
G8	ROM	0296 Cuica-Lo	4
G#8	ROM	0293 Triangle-Mute	5
A8	ROM	0292 Triangle-Open	5
A#8	ROM	0297 Shaker 1	Off
B8	ROM	0312 Marc Tree	Off
C9	ROM	0221 DJ-Old Record	9

18/34:Std Drum Kit 3

Note	Bank	Drumsample No., Name	Ex
A-1	EXB3	0649 Stand01 Fil #05	Off
A#-1	EXB3	0648 Stand01 Fil #04	Off
B-1	EXB3	0647 Stand01 Fil #03	Off
C0	ROM	0174 88-BD 2(R&B)	6
C#0	ROM	0187 88-HHat Closed	7
D0	ROM	0181 88-SD 1(New)	Off
D#0	ROM	0188 88-HHat Open	7
E0	ROM	0191 88-Crash	Off
F0	ROM	0195 88-Cowbell	Off
F#0	ROM	0186 88-Claps	Off
G0	ROM	0196 88-Maraca	Off
G#0	ROM	0171 SD-Orch.Roll 2	8
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0000 BD-Dry 1	Off
C#1	ROM	0003 BD-Dry 4	Off
D1	ROM	0006 BD-Soft	Off
D#1	ROM	0007 BD-Soft Room	Off
E1	ROM	0010 BD-Pillow	Off
F1	ROM	0002 BD-Dry 3	Off
F#1	EXB3	1323 BD+-EXB03 00	Off
G1	EXB3	0689 Stand06 #01	Off
G#1	ROM	0014 BD-Tubby	Off
A1	EXB3	0979 Stand27 #08	Off
A#1	ROM	0013 BD-Terminator	Off
B1	ROM	0012 BD-Mondo Kill	Off
C2	ROM	0048 SD-Full Room	Off
C#2	ROM	0054 SD-Classic Room	Off
D2	ROM	0051 SD-Amb.Piccolo 10ff	Off
D#2	ROM	0053 SD-Paper	Off
E2	ROM	0042 SD-Dry 3	Off
F2	ROM	0040 SD-Dry 1	Off
F#2	ROM	0052 SD-Amb.Piccolo 20ff	Off
G2	ROM	0060 SD-Big Rock	Off
G#2	EXB3	1296 SD-EXB03 00	Off
A2	EXB3	0015 Groove01 #04	Off
A#2	ROM	0050 SD-Jazz Ring	Off
B2	ROM	0041 SD-Dry 2	Off
C3	EXB3	0114 Groove07 #05	Off
C#3	EXB3	0122 Groove08 #04	Off
D3	EXB3	0119 Groove08 #01	Off
D#3	ROM	0004 BD-Dry 5	Off
E3	EXB3	0120 Groove08 #02	Off
F3	EXB3	0122 Groove08 #04	Off
F#3	EXB3	0124 Groove08 #06	Off
G3	EXB3	0129 Groove09 #01	Off
G#3	EXB3	0130 Groove09 #02	Off
A3	EXB3	0134 Groove09 #06	Off
A#3	EXB3	0140 Groove10 #01	Off
B3	EXB3	0152 Groove11 #02	Off
C4	EXB3	0726 Stand09 #05	Off
C#4	EXB3	0131 Groove09 #03	Off
D4	EXB3	0643 Stand01 #07	Off
D#4	EXB3	0220 Groove17 #03	Off
E4	EXB3	0148 Groove10 #09	Off
F4	EXB3	0380 Groove31 #04	Off
F#4	EXB3	0230 Groove18 #03	Off
G4	EXB3	0289 Groove22 #05	Off
G#4	EXB3	0304 Groove23 #04	Off
A4	EXB3	0764 Stand12 #02	Off
A#4	EXB3	0327 Groove25 #04	Off
B4	EXB3	0374 Groove30 #10	Off
C5	EXB3	0121 Groove08 #03	Off
C#5	EXB3	1306 Rim-EXB03 01	Off
D5	EXB3	0885 Stand20 #09	Off
D#5	ROM	0229 Hand Claps	Off
E5	EXB3	0631 Stand00 #03	Off
F5	EXB3	1310 Tom1-EXB03 Lo	Off
F#5	ROM	0125 H.Hat 2-Closed 1	1
G5	EXB3	1310 Tom1-EXB03 Lo	Off
G#5	ROM	0126 H.Hat 2-Closed 2	1
A5	EXB3	1309 Tom1-EXB03 Mid	Off
A#5	ROM	0129 H.Hat 2-Open 1	1
B5	EXB3	1309 Tom1-EXB03 Mid	Off
C6	EXB3	1308 Tom1-EXB03 Hi	Off
C#6	ROM	0153 Crash Cymbal 2	Off
D6	EXB3	1308 Tom1-EXB03 Hi	Off
D#6	ROM	0162 Ride-Edge 1	Off
E6	ROM	0155 China Cymbal	Off
F6	ROM	0165 Ride-Cup	Off
F#6	ROM	0290 Tambourine-Acc.10ff	Off
G6	ROM	0156 Splash Cymbal	Off
G#6	ROM	0305 Cowbell 1	Off
A6	ROM	0152 Crash Cymbal 1	Off
A#6	ROM	0277 Vibraslap	Off
B6	ROM	0163 Ride-Edge 2	Off
C7	ROM	0245 Bongo Hi-Open	Off
C#7	ROM	0242 Bongo Lo-Open	Off
D7	ROM	0237 Conga Hi-MtSlapOff	Off
D#7	ROM	0235 Conga Hi-Open	Off
E7	ROM	0232 Conga Lo-Open	Off
F7	ROM	0285 Timbale Hi-Rim 10ff	Off
F#7	ROM	0281 Timbale Lo-OpenOff	Off
G7	ROM	0304 Agogo Bell	Off
G#7	ROM	0299 Cabasa-Up	Off
A7	ROM	0258 Maracas-Push	Off
A#7	ROM	0258 Maracas-Push	Off
B7	ROM	0316 Samba Whistle	2
C8	ROM	0316 Samba Whistle	2
C#8	ROM	0256 Guiro-Short	3
D8	ROM	0255 Guiro-Long	3
D#8	ROM	0278 Claves Off	

KORG PCM Expansion Board EXB-PCM03

EXB-PCM03: Future Loop Construction

Voice Name List

KORG KORG INC.

15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 1999 KORG INC.



1110 DCH Printed in Japan

D2	ROM	0094	SD-Klanger	Off	B3	EXB3	0146	Groove10 #07	Off	G#5	ROM	0142	H.Hat-Old Cl 2	1
D#2	ROM	0080	SD-Ringy	Off	C4	EXB3	0002	Groove00 #03	Off	A5	ROM	0116	Tom-Dirty Funk	Off
E2	ROM	0093	SD-Chili	Off	C#4	EXB3	0015	Groove01 #04	Off	A#5	ROM	0135	H.Hat-Crisp Open	1
F2	ROM	0040	SD-Dry	1	D4	EXB3	0061	Groove03 #03	Off	B5	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off
F#2	EXB3	0522	Groove44 #03	Off	D#4	EXB3	0082	Groove04 #04	Off	C6	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off
G2	ROM	0090	SD-AmbiCrackle	3Off	E4	EXB3	0089	Groove05 #04	Off	C#6	ROM	0153	Crash Cymbal 2	Off
G#2	EXB3	1303	SD-EXB03 07	Off	F4	EXB3	0100	Groove06 #03	Off	D6	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off
A2	ROM	0051	SD-Amb.Piccolo	10Off	F#4	EXB3	0112	Groove07 #03	Off	D#6	ROM	0162	Ride-Edge 1	Off
A#2	EXB3	1296	SD-EXB03 00	Off	G4	EXB3	0121	Groove08 #03	Off	E6	ROM	0155	China Cymbal	Off
B2	EXB3	0618	Groove52 #04	Off	G#4	EXB3	0131	Groove09 #03	Off	F6	ROM	0165	Ride-Cup	Off
C3	EXB3	0546	Groove46 #06	Off	A4	EXB3	0142	Groove10 #03	Off	F#6	ROM	0290	Tambourine-Acc.1	Off
C#3	EXB3	0530	Groove45 #02	Off	A#4	EXB3	0158	Groove11 #08	Off	G6	ROM	0156	Splash Cymbal	Off
D3	EXB3	0526	Groove44 #07	Off	B4	EXB3	0163	Groove12 #03	Off	G#6	ROM	0305	Cowbell 1	Off
D#3	EXB3	0541	Groove46 #01	Off	C5	EXB3	0174	Groove13 #01	Off	A6	ROM	0152	Crash Cymbal 1	Off
E3	EXB3	0537	Groove45 #09	Off	C#5	EXB3	1306	Rim-EXB03 01	Off	A#6	ROM	0277	Vibraslap	Off
F3	EXB3	0364	Groove29 #10	Off	D5	EXB3	0631	Stand00 #03	Off	B6	ROM	0163	Ride-Edge 2	Off
F#3	EXB3	0351	Groove28 #01	Off	D#5	ROM	0231	Hand Claps-Happy	Off	C7	ROM	0245	Bongo Hi-Open	Off
G3	EXB3	0253	Groove20 #01	Off	E5	EXB3	0121	Groove08 #03	Off	C#7	ROM	0242	Bongo Lo-Open	Off
G#3	EXB3	0247	Groove19 #10	Off	F5	ROM	0116	Tom-Dirty Funk	Off	D7	ROM	0237	Conga Hi-MtSlap	Off
A3	EXB3	0241	Groove19 #04	Off	F#5	ROM	0147	H.Hat-AmbCrackle	1	D#7	ROM	0235	Conga Hi-Open	Off
A#3	EXB3	0228	Groove18 #01	Off	G5	ROM	0116	Tom-Dirty Funk	Off	E7	ROM	0232	Conga Lo-Open	Off
B3	ROM	0173	88-BD 1(Rap)	Off	G#5	ROM	0142	H.Hat-Old Cl 2	1	F7	ROM	0285	Timbale Hi-Rim	Off
C4	EXB3	0353	Groove28 #03	Off	A5	ROM	0116	Tom-Dirty Funk	Off	F#7	ROM	0281	Timbale Lo-Open	Off
C#4	EXB3	0340	Groove26 #08	Off	A#5	ROM	0135	H.Hat-Crisp Open	1	G7	ROM	0304	Agogo Bell	Off
D4	EXB3	0331	Groove25 #08	Off	B5	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off	G#7	ROM	0304	Agogo Bell	Off
D#4	EXB3	0320	Groove24 #11	Off	C6	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off	A7	ROM	0299	Cabasa-Up	Off
E4	EXB3	0308	Groove23 #08	Off	C#6	ROM	0153	Crash Cymbal 2	Off	A#7	ROM	0258	Maracas-Push	Off
F4	EXB3	0289	Groove22 #05	Off	D6	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off	B7	ROM	0316	Samba Whistle	2
F#4	EXB3	0204	Groove15 #10	Off	D#6	ROM	0162	Ride-Edge 1	Off	C8	ROM	0316	Samba Whistle	2
G4	EXB3	0191	Groove14 #13	Off	E6	ROM	0155	China Cymbal	Off	C#8	ROM	0256	Guiro-Short	3
G#4	EXB3	0176	Groove13 #03	Off	F6	ROM	0165	Ride-Cup	Off	D8	ROM	0255	Guiro-Long	3
A4	EXB3	0148	Groove10 #09	Off	F#6	ROM	0290	Tambourine-Acc.1	Off	D#8	ROM	0278	Claves Off	
A#4	EXB3	0116	Groove07 #07	Off	G6	ROM	0156	Splash Cymbal	Off	E8	ROM	0279	Woodblock 1	Off
B4	EXB3	0639	Stand01 #03	Off	G#6	ROM	0305	Cowbell 1	Off	F8	ROM	0279	Woodblock 1	Off
C5	EXB3	0099	Groove06 #02	Off	A6	ROM	0152	Crash Cymbal 1	Off	F#8	ROM	0295	Cuica-Hi	4
C#5	ROM	0065	Sidestick-Dry	Off	A#6	ROM	0277	Vibraslap	Off	G8	ROM	0296	Cuica-Lo	4
D5	EXB3	0522	Groove44 #03	Off	B6	ROM	0163	Ride-Edge 2	Off	G#8	ROM	0293	Triangle-Mute	5
D#5	ROM	0230	Hand Claps-Hip	Off	C7	ROM	0245	Bongo Hi-Open	Off	A8	ROM	0292	Triangle-Open	5
E5	EXB3	0600	Groove51 #03	Off	C#7	ROM	0242	Bongo Lo-Open	Off	A#8	ROM	0297	Shaker 1	Off
F5	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off	D7	ROM	0237	Conga Hi-MtSlap	Off	B8	ROM	0312	Marc Tree	Off
F#5	ROM	0134	H.Hat-Crisp Cl 2	1	D#7	ROM	0235	Conga Hi-Open	Off	C9	ROM	0221	DJ-Old Record	9
G5	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off	E7	ROM	0232	Conga Lo-Open	Off					
G#5	ROM	0119	H.Hat 1-Closed 2	1	F7	ROM	0285	Timbale Hi-Rim	10Off					
A5	ROM	0117	Tom-Old R&B	Off	F#7	ROM	0281	Timbale Lo-Open	Off					
A#5	ROM	0135	H.Hat-Crisp Open	1	G7	ROM	0304	Agogo Bell	Off					
B5	ROM	0137	H.Hat-Vintage 1	Off	G#7	ROM	0304	Agogo Bell	Off					
C6	ROM	0147	H.Hat-AmbCrackle	10Off	A7	ROM	0299	Cabasa-Up	Off					
C#6	ROM	0153	Crash Cymbal 2	Off	A#7	ROM	0258	Maracas-Push	Off					
D6	ROM	0144	H.Hat-Old Open	Off	B7	ROM	0316	Samba Whistle	2					
D#6	ROM	0162	Ride-Edge 1	Off	C8	ROM	0316	Samba Whistle	2					
E6	ROM	0396	Noise-FM Mod	Off	C#8	ROM	0256	Guiro-Short	3					
F6	ROM	0165	Ride-Cup	Off	D8	ROM	0255	Guiro-Long	3					
F#6	ROM	0288	Tambourine-Push	Off	D#8	ROM	0278	Claves Off						
G6	ROM	0289	Tambourine-Pull	Off	E8	ROM	0279	Woodblock 1	Off					
G#6	ROM	0146	H.Hat-Hip 2	Off	F8	ROM	0279	Woodblock 1	Off					
A6	ROM	0152	Crash Cymbal 1	Off	F#8	ROM	0295	Cuica-Hi	4					
A#6	ROM	0381	MachineGun	Off	G8	ROM	0296	Cuica-Lo	4					
B6	ROM	0161	Ride-Dance DDDIOff	Off	G#8	ROM	0293	Triangle-Mute	5					
C7	ROM	0245	Bongo Hi-Open	Off	A8	ROM	0292	Triangle-Open	5					
C#7	ROM	0242	Bongo Lo-Open	Off	A#8	ROM	0297	Shaker 1	Off					
D7	ROM	0237	Conga Hi-MtSlap	Off	B8	ROM	0312	Marc Tree	Off					
D#7	ROM	0235	Conga Hi-Open	Off	C9	ROM	0221	DJ-Old Record	9					
E7	ROM	0232	Conga Lo-Open	Off										
F7	ROM	0285	Timbale Hi-Rim	10Off										
F#7	ROM	0281	Timbale Lo-Open	Off										
G7	ROM	0202	Dance Perc-Hip	Off										
G#7	ROM	0202	Dance Perc-Hip	Off										
A7	ROM	0299	Cabasa-Up	Off										
A#7	ROM	0258	Maracas-Push	Off										
B7	ROM	0045	SD-GhostSet	9										
C8	ROM	0044	SD-GhostSet	roll 9										
C#8	ROM	0378	Train	2										
D8	ROM	0390	Space Lore	3										
D#8	ROM	0396	Noise-FM Mod	Off										
E8	ROM	0394	Air Vortex	Off										
F8	ROM	0393	Cricket Spectrum	Off										
F#8	ROM	0374	Car Engine	4										
G8	ROM	0373	Door Slam	4										
G#8	ROM	0293	Triangle-Mute	5										
A8	ROM	0292	Triangle-Open	5										
A#8	ROM	0297	Shaker 1	Off										
B8	ROM	0314	Bell Tree	Off										
C9	ROM	0221	DJ-Old Record	9										

26/42:Hip Drum Kit 2

Note Bank	Drumsample No.	Name	Ex
A-1	EXB3	0649 Stand01 Fil #05	Off
A#-1	EXB3	0648 Stand01 Fil #04	Off
B-1	EXB3	0647 Stand01 Fil #03	Off
C0	ROM	0174 88-BD 2(R&B)	6
C#0	ROM	0187 88-HHat Closed	7
D0	ROM	0181 88-SD 1(New)	Off
D#0	ROM	0188 88-HHat Open	7
E0	ROM	0191 88-Crash	Off
F0	ROM	0195 88-Cowbell	Off
F#0	ROM	0186 88-Claps	Off
G0	ROM	0196 88-Maraca	Off
G#0	ROM	0171 SD-Orch.Roll 2	8
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0037 BD-PhatJaz	Off
C#1	ROM	0022 BD-Hip 1	Off
D1	ROM	0021 BD-Dance 4	Off
D#1	ROM	0035 BD-AmbiRocker	Off
E1	ROM	0180 99-BD 5	Off
F1	ROM	0175 88-BD 3	Off
F#1	ROM	0031 BD-Ambi	Off
G1	EXB3	1313 SynBD-EXB03 00	Off
G#1	EXB3	0151 Groove11 #01	Off
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0037 BD-PhatJaz	Off
C#1	ROM	0022 BD-Hip 1	Off
D1	ROM	0021 BD-Dance 4	Off
D#1	ROM	0035 BD-AmbiRocker	Off
E1	ROM	0180 99-BD 5	Off
F1	ROM	0175 88-BD 3	Off
F#1	ROM	0031 BD-Ambi	Off
G1	EXB3	1313 SynBD-EXB03 00	Off
G#1	EXB3	0151 Groove11 #01	Off
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0037 BD-PhatJaz	Off
C#1	ROM	0022 BD-Hip 1	Off
D1	ROM	0021 BD-Dance 4	Off
D#1	ROM	0035 BD-AmbiRocker	Off
E1	ROM	0180 99-BD 5	Off
F1	ROM	0175 88-BD 3	Off
F#1	ROM	0031 BD-Ambi	Off
G1	EXB3	1313 SynBD-EXB03 00	Off
G#1	EXB3	0151 Groove11 #01	Off
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0037 BD-PhatJaz	Off
C#1	ROM	0022 BD-Hip 1	Off
D1	ROM	0021 BD-Dance 4	Off
D#1	ROM	0035 BD-AmbiRocker	Off
E1	ROM	0180 99-BD 5	Off
F1	ROM	0175 88-BD 3	Off
F#1	ROM	0031 BD-Ambi	Off
G1	EXB3	1313 SynBD-EXB03 00	Off
G#1	EXB3	0151 Groove11 #01	Off
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0037 BD-PhatJaz	Off
C#1	ROM	0022 BD-Hip 1	Off
D1	ROM	0021 BD-Dance 4	Off
D#1	ROM	0035 BD-AmbiRocker	Off
E1	ROM	0180 99-BD 5	Off
F1	ROM	0175 88-BD 3	Off
F#1	ROM	0031 BD-Ambi	Off
G1	EXB3	1313 SynBD-EXB03 00	Off
G#1	EXB3	0151 Groove11 #01	Off
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0	ROM	0314 Bell Tree	Off
B0	ROM	0355 Applause	10
C1	ROM	0037 BD-PhatJaz	Off
C#1	ROM	0022 BD-Hip 1	Off
D1	ROM	0021 BD-Dance 4	Off
D#1	ROM	0035 BD-AmbiRocker	Off
E1	ROM	0180 99-BD 5	Off
F1	ROM	0175 88-BD 3	Off
F#1	ROM	0031 BD-Ambi	Off
G1	EXB3	1313 SynBD-EXB03 00	Off
G#1	EXB3	0151 Groove11 #01	Off
A0	ROM	0172 SD-Orchestral	8
A#0</			