



VPH

VPH

Shure online user guide for VPH long, wired microphone handle microphone.
Version: 2 (2019-H)

Table of Contents

VRHVPH	3	Питание	4
VRH	3	Состав комплекта	4
Технические характеристики	3	Отдельно заказываемые аксессуары	4
		Сертификация	5


 VRH
 VRH

 VRH

Важно! Для данного продукта требуется 11–52 В пост. тока фантомного питания для всех головок RPW.

Shure VRH — это длинная проводная ручка микрофона, оснащенная интерфейсом Shure RPW для смены микрофонных головок. Совместима со всеми микрофонными головками Shure RPW, дополнительным переключателем глушения УВЧ (UAMS/BK) и комплектом удлинения флагов WA653. Сменная конструкция обеспечивает универсальное решение для проведения трансляций в реальном времени.

Установите микрофонную головку RPW на резьбовой конец ручки и подключите кабель XLR к коническому концу. Если микрофонная головка не установлена, закройте ручку пластиковым колпачком во избежание повреждения.



Технические характеристики

Технические характеристики

Вход

Головка RPW

Выход

XLR

Эквивалентный входной шум (Нагрузка 1 кОм)

–124,9 дБВ-А при 1 кГц

Уровень клиппирования входного сигнала (Нагрузка 1 кОм)

13,02 дБВ-А при 1 кГц

Динамический диапазон (Нагрузка 1 кОм)

137,9 дБ

Выходной импеданс

95 Ом

Полярность

Плюс

Питание

Фантомное питание, 11-52 В постоянного тока

Размеры

Масса	18,3 унций (520 г)
Длина	7,00 дюймов (177,8 мм)
макс. диаметр	1,46 дюймов (37,1 мм)

Питание

Для данного микрофона требуется фантомное питание. Лучше всего устройство работает при питании 48 В пост. тока (IEC-61938). Однако предусилитель будет работать с несколько уменьшенным запасом по передаче без искажений и пониженной чувствительностью и при питании всего 11 В пост. тока.

Большинство современных микшеров обеспечивает фантомное питание. Вы должны использовать **симметричный** микрофонный кабель: XLR–XLR или XLR–TRS.

Состав комплекта

Колпачок	65A8582
Зажим для беспроводного микрофона	WA371
Футляр на молнии	95B2313

Отдельно заказываемые аксессуары

Комплект удлинения флагов	WA653
Переключатель глушения для ручных передатчиков Shure	UAMS/BK
PG58 (динамический)	RPW110
SM58 (динамический)	RPW112
SM86 (конденсаторный)	RPW114
SM87A (конденсаторный)	RPW116
BETA58A (динамический)	RPW118
BETA87A (конденсаторный)	RPW120
BETA87C (конденсаторный)	RPW122
VP68 (всенаправленный)	RPW124
KSM8 (никелированный, динамический DualDyne)	RPW170
KSM8 (черный, динамический Dualdyne)	RPW174
KSM9 (кремовый, конденсаторный)	RPW180
KSM9HS (кремовый, конденсаторный)	RPW182
KSM9 (черный, конденсаторный)	RPW184
KSM9HS (черный, конденсаторный)	RPW186
KSM9HS (никелированный, конденсаторный)	RPW190
KSM9 (никелированный, конденсаторный)	RPW188

Сертификация

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация ограничена следующими двумя условиями: (1) это устройство не должно создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая и те, которые могут привести к нежелательным явлениям при работе устройства.

Примечание. Тестирование проводилось с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование незэкранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

Настоящее оборудование соответствует нормам Федеральной комиссии связи США по радиационному воздействию для неконтролируемой среды. Это оборудование должно устанавливаться и работать на расстоянии не менее 20 см между излучателем и вашим телом.

Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех соответствующих директив ЕС и имеет разрешение на маркировку CE.

Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу: www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:

Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de