

Manual de Usuario





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ATENCIÓN: Al usar productos eléctricos, deben observarse unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

- No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina o similar.
- 2. Este producto sólo debe ser utilizado en el soporte recomendado por el fabricante.
- Este producto, ya sea solo o en combinación con un amplificador y auriculares o altavoces puede causar pérdida auditiva permanente. No lo utilice durante largo tiempo a gran volumen, o a un volumen que resulte incómodo. Si nota alguna pérdida de audición, consulte con un especialista.
- 4. El producto debe ser colocado en tal forma que no se interfiera con su adecuada ventilación.
- El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calefactores u otros aparatos que produzcan calor.
- El producto debe ser conectado a una fuente de corriente eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o tal como esté marcado en el producto.
- El cable de alimentación debe ser desenchufado cuando no se vaya a utilizar el aparato durante largo tiempo.
- 8. Debe ponerse especial cuidado en que no caigan objetos o líquidos en el interior por las aberturas.
- 9. El producto debe ser revisado por personal cualificado cuando:
- A. El cable de alimentación o el enchufe se haya dañado, o
- B. Hayan caído objetos o líquidos en el producto, o
- C. El producto haya sido expuesto a la lluvia, o
- D. El producto no funcione normalmente o exhiba un cambio importante de prestaciones, o
- E. El producto se haya caído, o el chasis se haya dañado.
- 10. No intente realizar mantenimiento de este producto más que como se describe en las instrucciones de mantenimiento por parte del usuario. Todas las demás tareas deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



El símbolo del rayo significa que existen voltajes peligrosos sin aislar en el interior de la unidad, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.

El signo de admiración indica al usuario que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES SOBRE TOMA DE TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. Si se produjera un fallo, la toma de tierra proporciona la ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciéndose el riesgo de electrocución. Este producto está equipado con un cable y enchufe con toma de tierra. El enchufe debe insertarse en un enchufe de red apropiado que disponga de toma de tierra de acuerdo con la legislación y la normativa local.

PELIGRO - Una conexión inadecuada del conductor de toma de tierra puede dar como resultado un riesgo de electrocución. Si tiene duda sobre la conexión a tierra del producto consulte con un electricista o técnico cualificado. No modifique el enchufe que se proporciona con este producto, si no entra en el enchufe, haga que le instalen uno adecuado.

Símbolo CE para Normas Unificadas Europeas

La marca CE que exhiben nuestros productos que funcionan a Corriente Alterna, hasta el 31 de Diciembre de 1996 significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC).

Y, la marca CE que exhiben después del 1 de Enero de 1997, significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC), la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC) y la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/EEC).

Asimismo, la marca CE que exhiben nuestros productos que funcionan con baterías, significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC) y la

Gracias por comprar el KORG CX-3.

Para asegurar un uso prolongado y sin problemas, por favor lea este Manual con detenimiento y use el instrumento tal como se indica.

Acerca de este Manual de Usuario

Este Manual está dividido en los siguientes capítulos.

INTRODUCCIÓN: explica los controles y sus funciones, así como las conexiones.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO: explica las operaciones básicas, como selección de Programas, etc.

PARÁMETROS: explica las funciones, ajustes y Parámetros de cada modo.

APÉNDICES: proporciona información adicional.

Convenciones usadas en este Manual

En general, las teclas y controles del instrumento, así como los Parámetros que aparecen en la pantalla se indican en letras MAYÚSCULAS.

Los Parámetros y otros valores de pantalla que aparecen en este manual son meros ejemplos y no tienen por qué coincidir con los que aparecen en su CX-3.

CC: indica un mensaje de cambio de control MIDI.

L: Indica algo importante que debe tener en cuenta.

&: Indica información adicional y sugerencias.

Parámetros:

ENA: el Parámetro está activado.

DIS: el Parámetro está desactivado.

Índice

Introducción	5
Modos del CX-3	6
Controles y funciones	7
Conexiones	12
Funcionamiento Básico	13
Los Programas	15
Interpretación	16
Efectos	21
Canciones de demostración	25
Edición de Programa	26
Parámetros	33
Modo de Edición Normal y Modo de Edición EX	33
Modo Global	43
Apéndices	54
Funcionamiento de las Barras	54
Aplicaciones MIDI	55
Volcado de datos MIDI	57
Lista de voces	59
Solución de problemas	60
Especificaciones y Opciones	61
Especificaciones MIDI	62

Introducción

1. Acerca del CX-3

Características principales

El CX-3 incorpora un nuevo sistema de generador de tono 'Tone Wheel Organ Modeling' que reproduce fielmente el sonido de un órgano combo.

La tecnología REMS se usa para crear Efectos espaciales como altavoz rotatorio, chorus/vibrato y Reverberación que reproducen los Efectos originales de este tipo de órgano.

Puede manipular las distintas barras para modificar el sonido en tiempo real.

En modo NORMAL el sonido se crea mediante un juego de barras.

En modo EX el sonido se crea mediante dos juegos de barras.

En el CX-3 el sonido se produce apenas pulse la tecla. Esto permite mayor expresividad interpretativa, creando glisandos, etc.

El CX-3 le permite producir el sonido típico de percusión característico. También puede programarlo para que la percusión se oiga al pulsar y al soltar la tecla.

El CX-3 tiene dos generadores de tono:

Un generador de tono superior y un generador de tono inferior.

En modo NORMAL puede usar ambos generadores.

En modo EX sólo se puede usar el superior.

En modo NORMAL puede usar la función SPLIT para dividir el teclado de manera que en una parte se oiga el generador superior y en la otra en inferior.

Ambos generadores se pueden asignar a canales MIDI diferentes.

¿QUÉ ES REMS?

REMS (Resonant structure and Electronic circuit Modeling System) es una tecnología de modelado exclusiva de KORG que reproduce con precisión las complejas características y naturaleza de instrumentos acústicos y electrónicos, así como circuitos electrónicos en entornos reales. REMS emula una gran variedad de sonidos incluyendo cajas de instrumentos, altavoces y sus cajas acústicas, campos acústicos, micrófonos, lámparas convencionales, transistores, etc.

Los Modos del CX-3

Modo Normal

- el sonido se crea mediante un juego de barras
- se pueden usar los generadores UPPER y LOWER
- el teclado se puede dividir

Modo EX

- el sonido se crea mediante dos juegos de barras
- se puede usar el generador UPPER

Modos de Edición Normal y EX

Permiten editar los Parámetros de Programa en modo NORMAL o modo EX.

Modo Global

Aquí puede ajustar Parámetros Globales, que afectan a todo el CX-3.



2. Controles y Funciones

PANEL DELANTERO



1. EXPRESSION/OVERDRIVE

Ajusta simultáneamente el volumen y la distorsión. Al disminuir el volumen se enfatizar los graves y agudos.

2. Sección VIBRATO/CHORUS

UPPER

LOWER

Estas teclas seleccionan el generador de tono al que será aplicado CHORUS/VIBRATO. Cuando la función está activada se ilumina el LED.

UPPER: generador de tono superior. LOWER: generador de tono inferior.

Botón VIBRATO/CHORUS

V1-V3: se aplica Vibrato. V3 es el máximo.

C1-C3: se aplica Chorus. C3 es el máximo.

3. Sección de barras DRAWBAR Drawbar 1, Drawbar 2

Moviendo las barras hacia usted podrá crear distintos sonidos que correspondan a la forma en que disponga las barras.

MODO NORMAL y MODO DE Edición NORMAL: el sonido está determinado por las nueve barras de cada juego Drawbar 1 o 2.

MODO EX y MODO DE Edición EX: el sonido

está determinado por el total de las 18 barras de ambos juegos Drawbar 1 y 2.

4. DISPLAY

Cada vez que pulse esta tecla cambiará el contenido que muestra la pantalla.

(La pantalla es distinta en modo NORMAL y EX).

5. EDIT

Pulse esta tecla para entrar el modo de Edición Normal o modo de Edición EX.

Si pulsa esta tecla en modo NORMAL entrará en modo de Edición Normal.

Si pulsa esta tecla en modo EX entrará en modo de Edición EX.

GLOBAL

Pulse esta tecla para entrar en modo Global.

EXIT

Pulse esta tecla para salir de los modos de Edición Normal o EX, o para salir del modo Global, o bien para cancelar una operación como Guardar Programa, Copiar, Intercambiar o Volcado de datos.

WRITE/ENTER

Pulse esta tecla para ejecutar una operación Guardar Programa, Copiar, Intercambiar o Volcado de datos.

Teclas </>

En modos Edición Normal, Edición EX y Global estas teclas se usan para ir a la página anterior o siguiente, o para mover el cursor en la pantalla.

Teclas - / +

En modo Normal y modo EX estas teclas seleccionan el banco de Programas preset.

En modos Edición Normal, Edición EX y Global estas teclas se usan para modificar el valor de un Parámetro.





Si pulsa la tecla brevemente el valor cambia de uno en uno. Si la mantiene pulsada el valor cambia continuamente.

6. SPLIT

En modo Normal puede dividir el teclado en dos zonas a partir del punto de división.

El punto de división es la nota más aguda del área izquierda.

7. Sección PERCUSSION

Las teclas de esta sección añaden un ataque al sonido en el momento inicial, dando mayor definición.

Estas teclas tienen Efecto cuando se usa el generador UPPER.

8. EX MODE

Pulse esta tecla para entrar el modo EX.

PROGRAM 1-8

En modo NORMAL y EX estas teclas se usan para seleccionar directamente Programas preset.

En modo de Edición Normal o modo de Edición EX, y modo Global, funcionan como teclas para selección de Parámetros.

9. Sección DRAWBAR SELECT

Las 3 teclas en la fila superior son para el generador UPPER y las 3 de la fila inferior son para LOWER.

Cuando active una tecla se iluminará el LED.

Para cada generador, seleccionan los ajustes de barra DRAWBAR que se usarán.

Hay tres posibles ajustes: DRAWBAR 1 (del panel

frontal), DRAWBAR 2 (del panel frontal) o los Parámetros DRAWBAR del Programa.

DRAWBAR 1

Se usarán los ajustes DRAWBAR 1 del panel frontal.

DRAWBAR 2

Se usarán los ajustes DRAWBAR 2 del panel frontal.

DRAWBAR PRESET



Si el LED está parpadeando o apagado, al pulsar esta tecla aparecerán los ajustes de Parámetro DRAWBAR en la pantalla durante un segundo.

10. Sección ROTARY

Aquí puede controlar el Efecto de altavoz rotatorio.

11. Sección AMP

Botón MASTER LEVEL

Ajusta el volumen.

Una vez que use EXPRESSION/OVERDRIVE para ajustar el volumen y Distorsión, use este botón para ajustar el volumen final.

Botón TREBLE

Ajusta los agudos.

Botón BASS

Ajusta los graves.

Botón REVERB OFFSET

Ajusta la profundidad de Reverberación.

Cuando el botón está en posición central la Reverberación será la especificada en el Programa.

Si se gira totalmente a la izquierda no habrá Efecto.

Si se gira totalmente a la derecha el Efecto será más pronunciado.



PANEL POSTERIOR



1. MIDI IN

Los mensajes MIDI se reciben por este conector. Úselo cuando desee controlar el CX-3 desde un aparato externo

MIDI OUT

Los mensajes MIDI son transmitidos por este conector, úselo cuando desee controlar un aparato externo

MIDI THRU

Los mensajes MIDI que llegan por MIDI In, son retransmitidos por este conector

2. EXPRESSION PEDAL

Conecte aquí el pedal de expresión.

3. ASSIGNABLE PEDAL/SW 1, 2

Aquí puede conectar: Pedales de tipo interruptor: KORG PS1 Pedales como KORG EXP-2 o XVP-10 (todos se venden por separado)

4. OUTPUT L, R

Son las salidas de audio. Si está usando un equipo mono, conecte la toma L. Son salidas no-balanceadas.

5. Interruptor de encendido/apagado

Enciende o apaga la unidad.

6. Toma de alimentación

Conecte aquí el cable de alimentación suministrado. A continuación, conecte el cable de alimentación a un enchufe de red.

Conexiones



Asegúrese de que el instrumento está apagado antes de realizar cualquier tipo de conexión. De lo contrario se pueden producir daños en los altavoces o en el resto del equipo.

1. Conexiones de alimentación

Conecte el cable de alimentación suministrado. A continuación, conecte el cable de alimentación a un enchufe de red.

2. Conexiones de audio

Conecte a las salidas OUTPUT unos monitores amplificados, un mezclador, etc. Tenga cuidado de no subir el volumen en exceso. Le recomendamos que realice conexiones estéreo.

3. Conexiones de Pedal

Conmutadores de Pedal

Podrá controlar con este tipo de pedal: vibrato/chorus on/off y selección de Programas. Conecte un KORG PS-1 (se vende por separado) a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW.

Conexiones del Pedal de Expresión

Si su unidad dispone de un pedal de expresión, conéctelo a la toma EXPRESSION PEDAL.

4. Conexiones MIDI

Utilice las tomas MIDI para conectar el CX-3 a otros teclados, módulos de sonido, ordenador con software de secuenciador, etc.

Funcionamiento Básico

1. La pantalla

Cada vez que pulse la tecla DISPLAY el contenido de la pantalla cambiará como se muestra a continuación.

En modo NORMAL



En modo EX



Niveles de Barras e iconos



Esta figura muestra los niveles de barras.

H Icono ENTER

Cuando esté guardando o copiando un Programa aparecerá este icono que indica que debe pulsar WRITE/ENTER para ejecutar la operación.

Icono de altavoz

Cuando esté guardando un Programa o copiando datos en modo GLOBAL aparecerá este icono a la izquierda del nº de Programa.

Toque el teclado para escuchar el sonido del Programa indicado por el icono.

E Icono de Percusión

Indica que el Parámetro DBP PRESET'S PERC está en ENA (activado).

Estando activado, seleccione la tecla UPPER DRAWBAR PRESET en modo NORMAL para usar percusión.

Atajo

En los modos Edición Normal, Edición EX y Global, si pulsa las teclas PROGRAM 1-8 accederá al primer Parámetro de cada grupo.



Esto facilita la selección de Parámetros.

1. Acerca de los Programas

El CX-3 tiene 128 Programas:

- 64 Programas para modo Normal
- 64 Programas para modo EX

En cada modo los Programas están organizados en bancos A-H, con 8 Programas en cada banco.

Organización de un Programa

Un Programa preset consta de los siguientes ajustes:

- 1. Ajustes de sonido básico de órgano
- 2. Ajustes de barras
- 3. Ajustes de Efectos
- 4. Ajustes de controles del panel frontal

2) Los AJUSTES DE BARRAS se especifican como Parámetros peros estos ajustes sólo se usarán si está activada la tecla DRAWBAR PRESET.

Si por el contrario selecciona DRAWBAR 1 o DRAWBAR 2 se usarán los ajustes de las barras del panel frontal.

4) Los AJUSTES DE CONTROLES del panel frontal son los Parámetros GROUP 1 PRG. CHNG del modo GLOBAL.

Si selecciona IN.PARAMS se usarán los ajustes de controles del panel frontal aunque cambie de Programa.

Selección de Programa

Como ejemplo vamos a seleccionar el Programa C-3 (Programa 3 del banco C) de modo NORMAL.

Asegúrese de que está en modo NORMAL.
En modo NORMAL las teclas EX MODE, EDIT y GLOBAL están apagadas.
Si está iluminada EX MODE, púlsela una vez.
Si están iluminadas EDIT o GLOBAL púlselas una vez, o bien pulse la tecla EXIT.

2. Pulse la tecla + dos veces para seleccionar el **Banco C.** Aparece una C en la parte izquierda de la pantalla.

Pulse la tecla PROGRAM 3.
Se seleccionará el Programa C3.
La pantalla muestra el nº y nombre de Programa.

C-3:Whyter Shade

Para seleccionar un Programa de modo EX, estando en modo NORMAL en el paso 1, pulse la tecla EX MODE. A continuación lleve a cabo los pasos 2 y 3.

3. Interpretación con el CX-3

Interpretación usando las Barras

Como ejemplo vamos a usar DRAWBAR 2.

Vamos a tocar el sonido especificado por DRAWBAR 2 sin dividir el teclado.

1. Asegúrese que está en modo NORMAL.

En modo NORMAL las teclas EX MODE, EDIT y GLOBAL están apagadas.

Si está iluminada EX MODE, púlsela una vez.

Si están iluminadas EDIT o GLOBAL púlselas una vez, o bien pulse la tecla EXIT.

2. En la sección DRAWBAR SELECT, asegúrese de que el LED UPPER DRAWBAR 2 está iluminado.

Si el LED está apagado, pulse la tecla UPPER DRAWBAR 2.

Ahora puede usar las barras DRAWBAR 2 para determinar el sonido.

& Puede ajustar el Parámetro de modo Global GROUP 7: DEFAULT DB SELECT para especificar los que será seleccionado en la sección DRAWBAR SELECT al encender el instrumento.



Cuando el teclado no está dividido, se usará el generador de tono UPPER para todo el teclado. (Lo que seleccione para LOWER no tendrá efecto en el sonido).

3. Mientras toca el teclado tire de las barras DRAWBAR 2 para crear el sonido deseado.

Si solamente saca la barra 8", escuchará el sonido de la tecla que toque.

El volumen está determinado por la longitud de la barra que esté hacia afuera.

Tire de otras barras para añadir armónicos al sonido.

4. Seleccione otros Programas.

Use las teclas +/- para seleccionar el Banco.

Use las teclas PROGRAM 1-8 para seleccionar el Programa.

5. Mientras toca, pulse las teclas de la sección PERCUSSIÓN para añadir percusión.

🔏 Si toca el teclado Legato, el sonido de percusión sólo sonará en la primera nota que toque.

& también podrá añadir otros Efectos como se explica más adelante.

& Si pulsa UPPER DRAWBAR 1 en el paso 2 y usa DRAWBAR 1 para crear el sonido, puede usar el sonido DRAWBAR 1 al pulsar UPPER DRAWBAR 1, y tocar el sonido DRAWBAR 2 cuando pulse la tecla UPPER DRAWBAR 2.

Modo EX

En modo EX podrá usar las barras DRAWBAR 1 y 2 del panel frontal.

Por tanto podrá crear sonidos más detallados que el modo NORMAL.

Len modo EX sólo puede usar el generador UPPER. No podrá dividir el teclado o usar un aparato MIDI para tocar el generador LOWER.

1. Pulse la tecla EX MODE para entrar en modo EX.

En modo EX la tecla EX MODE está iluminada, y las teclas EDIT y GLOBAL están apagadas.

Si están iluminadas EDIT o GLOBAL púlselas una vez, o bien pulse la tecla EXIT.

2. En la sección DRAWBAR SELECT, asegúrese de que UPPER DRAWBAR 1 y UPPER DRAWBAR 2 están iluminadas.

Si alguno de estos LED no está iluminado pulse la tecla correspondiente para que se ilumine.

Ahora puede tocar el generador UPPER usando DRAWBAR 1 y 2.



3. Mientras toca el teclado tire de las barras DRAWBAR 1 y DRAWBAR 2 para crear el sonido deseado.

Los conjuntos de barras DRAWBAR 1 y DRAWBAR 2 ajustarán los armónicos correspondientes.

Las siguientes barras están asignadas DRAWBAR 2 EX y EX PERCUSSION.



4. Seleccione otros Programas.

Use las teclas +/- para seleccionar el Banco.

Use las teclas PROGRAM 1-8 para seleccionar el Programa.

5. Mientras toca, pulse las teclas de la sección PERCUSSIÓN para añadir percusión.

🔏 Si toca el teclado Legato, el sonido de percusión sólo sonará en la primera nota que toque.

& también podrá añadir otros Efectos como se explica más adelante.

Interpretación usando los ajustes de barras guardados con el Programa

Aquí vamos a tocar con los ajustes de barras especificados por el Programa.

A No podrá usar DRAWBAR 1 y DRAWBAR 2 del panel frontal.

Modo NORMAL

1. Seleccione un Programa en modo NORMAL.

Use las teclas +/- para seleccionar el Banco.

Use las teclas PROGRAM 1-8 para seleccionar el Programa.

2. En la sección DRAWBAR SELECT pulse la tecla UPPER DRAWBAR PRESET para que el LED se ilumine.

Ahora puede tocar el generador UPPER usando los Parámetros del Programa seleccionado.

Si el teclado no está dividido se usará solamente el generador UPPER.



3. Toque el teclado.

Escuchará el sonido especificado para el generador UPPER.

4. Si desea añadir percusión, asegúrese de que en el modo NORMAL EDIT, el Parámetro GROUP2: DB PRESET'S PERC está en ENA, y pulse las teclas de la sección PERCUSSION.

🔏 Si toca el teclado Legato, el sonido de percusión sólo sonará en la primera nota que toque.

& también podrá añadir otros Efectos como se explica más adelante.

Modo EX

1. Seleccione un Programa en modo EX.

Use las teclas +/- para seleccionar el Banco.

Use las teclas PROGRAM 1-8 para seleccionar el Programa.

2. En la sección DRAWBAR SELECT pulse la tecla UPPER DRAWBAR PRESET para que el LED se ilumine.

Len modo EX sólo puede usarse el generador UPPER (el generador LOWER no se puede seleccionar).



3. Toque el teclado.

Escuchará el sonido especificado por los Parámetros de Programa EX MODE DRAWBAR LEVEL.

- 4. Si desea añadir percusión pulse las teclas de la sección PERCUSSION.
- & también podrá añadir otros Efectos como se explica más adelante.

Dividir el teclado

En modo NORMAL se puede dividir el teclado en zonas inferior y superior en las que sonarán los generadores LOWER y UPPER respectivamente.

1. Asegúrese que está en modo NORMAL.

En modo NORMAL las teclas EX MODE, EDIT y GLOBAL están apagadas.

Si está iluminada EX MODE, púlsela una vez.

Si están iluminadas EDIT o GLOBAL púlselas una vez, o bien pulse la tecla EXIT.

2. Pulse la tecla SPLIT.

El LED se ilumina.

El teclado queda dividido en dos partes a partir del punto de división especificado en cada Programa.

El punto de división es la nota más aguda del área izquierda.

Si desea cambiar el punto de división use el Parámetro de modo Normal GROUP 7: SPLIT POINT.

3. En la sección DRAWBAR SELECT, pulse las teclas UPPER DRAWBAR 2 y LOWER DRAWBAR 1.

Los LED de ambas teclas se iluminan.

Use DRAWBAR 2 para crear el sonido de la mano derecha.

Use DRAWBAR 1 para crear el sonido de la mano izquierda.

El área de la mano derecha usa el generador UPPER.

El área de la mano izquierda usa el generador LOWER.



& Si selecciona la tecla UPPER DRAWBAR 2, podrá añadir percusión con las teclas de la sección PERCUSSION.

4. Mientras toca el teclado tire de las barras DRAWBAR 1 y DRAWBAR 2 para crear el sonido para las áreas izquierda y derecha.

& En el paso 3 puede pulsar UPPER DRAWBAR PRESET o LOWER DRAWBAR PRESET para usar los ajustes de barras guardados con el Programa. En este caos deberá ajustar el Parámetro del modo NORMAL EDIT GROUP2: DB PRESET'S PERC a ENA si desea añadir percusión.

& Puede ajustar las áreas derecha e izquierda al mismo rango de tono. Use el Parámetro de modo NORMAL EDIT GROUP 7: SPLIT UPPER OCTAVE y SPLIT LOWER OCTAVE.

4. Aplicar Efectos

Percusión

Podrá usar las teclas y barras de la sección PERCUSSION para añadir percusión al sonido.

🔏 Si toca el teclado Legato, el sonido de percusión sólo sonará en la primera nota que toque.

MODO NORMAL

Interpretación con las barras:

Debe seleccionar UPPER DRAWBAR 2 (LED iluminado).

Cuando toque usando DRAWBAR 2, podrá añadir percusión mediante las teclas de la sección PERCUSSION.



Cuando utilice un Programa

Ajuste el Parámetro DB PRESET'S PERC a ENA.

Cuando toque usando un Programa, podrá añadir percusión mediante las teclas de la sección PERCUSSION.

La como el Parámetro DB PRESET'S PERC puede ser ajustado para cada Programa deberá usar el siguiente procedimiento para comprobar el ajuste tras seleccionar el Programa.

Comprobación del Parámetro DB PRESET'S PERC

1. En modo NORMAL, asegúrese de que la pantalla muestra el nº de Programa.

Si la pantalla no muestra el nº de Programa pulse DISPLAY varias veces.

2. Pulse la tecla DISPLAY una vez, y compruebe si el icono de percusión aparece junto a UPPER en la pantalla.



Si aparece este icono el Parámetro DB PRESET'S PERC está en ENA.

Ajuste del Parámetro DB PRESET'S PERC

1. En modo NORMAL pulse EDIT. Entrará en modo NORMAL EDIT.

2. Pulse la tecla PROGRAM 2, y después pulse la tecla > dos veces. Aparecerá el Parámetro DB PRESET'S PERC.

3. Pulse + o - para ajustar el Parámetro a ENA.

4. Pulse EXIT para volver al modo NORMAL.

MODO EX

Cuando utilice un Programa, siempre podrá utilizar las teclas de la sección PERCUSSION para añadir percusión.

Interpretación con las barras:

Además de las teclas de la sección PERCUSSION, también puede usar EX PERCUSSION (las 5 barras de la derecha de DRAWBAR 2).

Las teclas de la sección PERCUSSION producen en mismo Efecto que en modo NORMAL.

Las barras EX PERCUSSION controlan la percusión asignada a cada una de ellas.

Cuando utilice un Programa

El volumen de la percusión se ajusta en el Parámetro de modo EX EDIT GROUP2: EX DRAWBAR TYPE.

CX-3

Ajustes de teclas de la sección PERCUSSION



Tecla ON

Esta tecla activa/desactiva la percusión.

Si está desactivada las demás teclas no tendrá Efecto.

ON (LED ILUMINADO): la percusión está activada.

Len modo NORMAL con la percusión activada no se producirá sonido 1'.

Tecla SOFT

Ajusta el volumen de percusión.

SOFT (LED ILUMINADO): el volumen de percusión será más suave que el normal.

Tecla FAST

Ajusta la caída de percusión. FAST (LED ILUMINADO): la caída será más rápida.

Tecla 3rd

Cambia el tono de percusión. Este ajuste está asignado a las barras EX PERCUSSION (en modo EX).

3rd (LED ILUMINADO): el tono será una octava y una quinta más alto.

2 nd (LED APAGADO): el tono será una octava más alto.

Vibrato y Chorus

1. Use las teclas UPPER y LOWER para seleccionar el generador de tono al cual aplicará vibrato o chorus.

2. Use el botón VIBRATO/CHORUS para seleccionar vibrato o chorus.

V1-V3: se aplica Vibrato. V3 es el máximo.

C1-C3: se aplica Chorus. C3 es el máximo.

Altavoz Rotatorio: ROTARY

El Efecto de altavoz rotatorio aplica Modulación al sonido.

A Para poder usar este Efecto debe ajustar el Parámetro AMP TYPE a TYPE 1 o TYPE 2 (modo NORMAL EDIT o EX EDIT, GROUP 4).

Ajustes de teclas de la sección ROTARY



Tecla ON

Esta tecla activa/desactiva el Efecto de altavoz rotatorio. Si está desactivada las demás teclas no tendrá Efecto. ON (LED ILUMINADO): el altavoz rotatorio está activado.

Tecla STOP

Inicia o para el altavoz rotatorio.

STOP (LED ILUMINADO): la rotación irá disminuyendo de velocidad hasta la parada total.

Tecla FAST

Cambia la velocidad de rotación.

FAST (LED ILUMINADO): la rotación acelerará.

& En la sección de Parámetros se explican todos los Parámetros que afectan al altavoz rotatorio.

Otros Efectos

Además de los Efectos descritos anteriormente puede usar los siguientes Efectos:

Saturación: OVERDRIVE

El botón EXPRESSION/OVERDRIVE ajusta la profundidad de OVERDRIVE.

Reverberación: REVERB

El botón REVERB OFFSET ajusta la profundidad de Reverberación.

& En la sección de Parámetros se explican todos los Parámetros que afectan a estos Efectos.

5. Canciones de Demostración

El CX-3 contiene 9 canciones de demostración:

1. Pulse GLOBAL para entrar en modo GLOBAL. El LED se ilumina.

2. Pulse PROGRAM 8.

3. Pulse WRITE/ENTER.

4. Pulse WRITE/ENTER de nuevo. Se iniciará la demostración.

Al terminar la primera canción sonará la segunda.

5. Para parar la demostración: Pulse EXIT.

& $\,$ Una vez que pulse WRITE/ENTER en el paso 3, puede pulsar las teclas </> </> para cambiar la canción.

6. Edición de Programa

Podrá editar el sonido y nombre del Programa.

Es una buena idea elegir un Programa que se parezca al sonido que desea conseguir.

Edición de Parámetros de Barras

Puede usar las barras DRAWBAR para modificar los Parámetros de barras de un Programa. En este ejemplo vamos a modificar los Parámetros de un Programa de modo NORMAL.

1. Seleccione un Programa en modo NORMAL.

Use las teclas +/- para seleccionar el Banco.

Use las teclas PROGRAM 1-8 para seleccionar el Programa.

La pantalla muestra el nº y nombre de Programa.

2. Pulse la tecla EDIT.

Entrará en modo NORMAL EDIT.

3. Pulse la tecla PROGRAM 2.

A la izquierda de la pantalla aparece UPPER, y los ajustes de Parámetros aparecen a la derecha.

4. Asegúrese de que el LED UPPER DRAWBAR PRESET está iluminado.

Si está parpadeando pulse UPPER DRAWBAR PRESET.



5. Mueva las barras DRAWBAR 1 y/o DRAWBAR 2 para ajustar los Parámetros de barras.

La pantalla cambiará según mueva las barras.

6. Para volver a modo NORMAL: Pulse EXIT.

Si selecciona otro Programa o apaga el CX-3 los cambios se perderán. Si desea guardar estos ajustes permanentemente en el Programa, consulte la sección GUARDAR PROGRAMA.

Copiar Parámetros de Barras

Los ajustes DRAWBAR 1 o DRAWBAR 2 se pueden copiar directamente en los Parámetros

En este ejemplo vamos a usar las barras DRAWBAR 1 para crear un sonido, y copiaremos los ajustes a los Parámetros UPPER del Programa.

Seleccione un Programa en modo NORMAL.
Use las teclas +/- para seleccionar el Banco.
Use las teclas PROGRAM 1-8 para seleccionar el Programa.
La pantalla muestra el nº y nombre de Programa.

2. En la sección DRAWBAR SELECT: Pulse la tecla UPPER DRAWBAR 1. El LED está iluminado.

3. Mientras toca el teclado, use las barras de DRAWBAR 1 para crear el sonido deseado.

4. Mantenga pulsada la tecla UPPER DRAWBAR 1, y pulse UPPER DRAWBAR PRESET.



Los ajustes DRAWBAR 1 serán copiados en los Parámetros UPPER, y aparecerá un asterisco * entre el nº y el nombre de Programa.

A-€*Joer's LH	
	-

& Puede pulsar DISPLAY una vez para que los ajustes aparezcan en la pantalla.

Si selecciona otro Programa o apaga el CX-3 los cambios se perderán. Si desea guardar estos ajustes permanentemente en el Programa, consulte la sección GUARDAR PROGRAMA.

& También puede copiar los Parámetros de barras en modo EX:

En el paso 1 seleccione un Programa EX.

Parámetros exclusivos de un órgano combo

El CX-3 tiene varios Parámetros exclusivos de un órgano combo.

Como ejemplo vamos a editar: WHEEL, OVERTONE, nivel de ruido de tecla y nivel LEAKAGE.

1. Pulse EDIT para entrar en el modo NORMAL EDIT o EX EDIT.

2. Pulse < o > para acceder al Parámetro WHEEL TYPE.

Si este Parámetro no aparece inmediatamente, pulse PROGRAM 1 y después pulse > una vez.

Este Parámetro selecciona el tipo de TONE WHEEL, que es la rueda mecánica que produce el sonido en un órgano combo convencional.

3. Pulse + o - para seleccionar VINTAGE.

VINTAGE incluye ruido LEAKAGE que es el producido por la rueda TONE WHEEL.

CLEAN no incluye ruido.

4. Pulse > una vez para acceder al Parámetro OVER TONE LEVEL.
Use +/- para ajustar el valor.
Este Parámetro ajusta el nivel de los armónicos producidos por la rueda TONE WHEEL.

5. Pulse > una vez para acceder al Parámetro LEAKAGE LEVEL. Use +/- para ajustar el valor.

Este Parámetro ajusta el nivel de ruido que se combina con el sonido de la rueda TONE WHEEL.

6. Pulse > una vez para acceder al Parámetro ON CLICK LEVEL.

Use +/- para ajustar el valor.

Este Parámetro simula el ruido producido al tocar una nota.

7. Pulse > una vez para acceder al Parámetro OFF CLICK LEVEL.

Use +/- para ajustar el valor.

Este Parámetro simula el ruido producido al soltar una nota.

Si selecciona otro Programa o apaga el CX-3 los cambios se perderán. Si desea guardar estos ajustes permanentemente en el Programa, consulte la sección GUARDAR PROGRAMA.

Otros Parámetros

El CX-3 dispone de múltiples Parámetros y Efectos para programar el sonido que desee. Para más información consulte la sección de Parámetros.

Guardar un Programa

Al seleccionar un Programa, los datos de éste se copian al llamado búfer de Edición. En este búfer temporal podrá realizar todos los cambios que desee. Pero si desea que los cambios realizados sean permanentes deberá guardarlos de nuevo en el mismo Programa o bien en otro Programa que desee.

Cuando los datos del búfer de Edición han cambiado aparece un asterisco entre el nº y el nombre del Programa.

🔏 Si selecciona otro Programa o apaga el CX-3 los cambios se perderán.

Para guardar los datos lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Pulse la tecla WRITE/ENTER.

Es igual el modo en el que se encuentre.

La parte izquierda de la pantalla indica WRITE, y el destino de guardado se indicará entre corchetes [].

WRITE.∢A-2 to [A-2]↓

2. Si desea cambiar el destino de guardado, use las teclas +/- para seleccionar el destino.

& Puede usar el teclado para escuchar el Programa marcado con el icono de altavoz.

El icono de altavoz se puede mover con las teclas </>. De esta forma puede asegurarse del Programa que va a reemplazar con los nuevos datos.

3. Pulse la tecla WRITE/ENTER.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

4. Para guardar los datos pulse WRITE/ENTER.

Si desea cancelar sin guardar, pulse EXIT.

Cuando los datos hayan sido guardados la pantalla mostrará COMPLETED.

Cambiar el nombre del Programa que guardará

Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes del paso 1 del procedimiento de guardado anterior.

1. Pulse EDIT para entrar en modo NORMAL EDIT o EX EDIT.

2. Pulse la tecla PROGRAM 8.

La pantalla mostrará RENAME a la izquierda.

El nombre de Programa aparece en corchetes [].

3. Use </>> para seleccionar el carácter que desea cambiar.

4. Use +/- para especificar el carácter deseado.

Podrá asignar hasta 12 caracteres.



Guardar ajustes Globales

Si ha modificado Parámetros de modo Global y desea guardarlos deberá llevar a cabo este procedimiento.

La Si apaga el CX-3 sin guardar los cambios, los Parámetros volverán a su estado original.

1. Pulse la tecla WRITE/ENTER.

Es igual el modo en el que se encuentre.

La parte izquierda de la pantalla indica WRITE, y el destino de guardado se indicará entre corchetes [], pero en este caso no es necesario especificar un destino.

2. Pulse la tecla GLOBAL.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

3. Para guardar los datos pulse WRITE/ENTER.

Si desea cancelar sin guardar, pulse EXIT.

Cuando los datos hayan sido guardados la pantalla mostrará COMPLETED.

Copiar un Programa

Esta función es útil cuando desee crear variaciones de un Programa cambiando ligeramente algunos Parámetros.

1. Pulse la tecla GLOBAL para entrar en modo Global.

2. Pulse la tecla PROGRAM 7, y después pulse la tecla > una vez.

La parte izquierda de la pantalla indicará COPY.

A la derecha de COPY aparece el Programa origen, y a la parte izquierda, entre corchetes, aparece el Programa destino.



3. Si desea cambiar el destino de guardado, use las teclas +/- para seleccionar el destino.

& Puede usar el teclado para escuchar el Programa marcado con el icono de altavoz.

4. Pulse la tecla WRITE/ENTER.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

5. Para copiar los datos pulse WRITE/ENTER.

Si desea cancelar sin copiar, pulse EXIT.

Cuando los datos hayan sido copiados la pantalla mostrará COMPLETED.

Restaurar un Programa a los ajustes de fábrica

Puede usar este procedimiento para restaurar un Programa a los ajustes de fábrica, por ejemplo si reemplaza un Programa accidentalmente.

Al llevar a cabo este procedimiento el contenido del Programa se perderá y será reemplazado por los datos de fábrica.

1. Pulse la tecla GLOBAL para entrar en modo Global.

2. Pulse la tecla PROGRAM 7, y después pulse la tecla > cinco veces. La parte izquierda de la pantalla indicará INIT PROG.

3. Use las teclas +/- para seleccionar el nº de Programa que desea restaurar.

- & Puede usar el teclado para escuchar el Programa marcado con el icono de altavoz.
- 4. Pulse la tecla WRITE/ENTER.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

5. Para restaurar el Programa pulse WRITE/ENTER.

Si desea cancelar, pulse EXIT.

Cuando los datos hayan sido restaurados la pantalla mostrará COMPLETED.

Parámetros

1. Modo Normal Edit / Modo EX Edit

& Cuando pulse una tecla PROGRAM 1-8 en modo NORMAL EDIT o EX EDIT, aparecerá el primer Parámetro de los Grupos 1-8 será seleccionado directamente.

En todos los Parámetros:

ENA: el Parámetro está activado.

DIS: el Parámetro está desactivado.

GROUP 1

OUTPUT LEVEL

Especifica el nivel de salida del Programa.

WHEEL TYPE	VINTAGE, CLEAN
Este Parámetro selecciona el tipo de TONE WHEEL, que es la rueda sonido en un órgano combo convencional.	mecánica que produce el
VINTAGE incluye ruido LEAKAGE que es el producido por la rueda CLEAN no incluye ruido.	a TONE WHEEL.
OVER TONE LEVEL	0-99
Este Parámetro ajusta el nivel de los armónicos producidos por la rue	eda TONE WHEEL.
LEAKAGE LEVEL	0-99
Este Parámetro ajusta el nivel de ruido que se combina con el sonido WHEEL.	de la rueda TONE
ON CLICK LEVEL	0-99
Este Parámetro simula el ruido producido al tocar una nota.	
OFF CLICK LEVEL	0-99

Este Parámetro simula el ruido producido al soltar una nota.

0-127

GROUP 2

UPPER

Este Parámetro aparece en modo NORMAL EDIT.

Especifica el nivel de cada barra usada por el generador de tono UPPER. Cuando una barra se saca completamente el nivel será 8.

Los niveles de barra del panel frontal se pueden copiar a los Parámetros de un Programa & tal como se ha explicado anteriormente.

LOWER

Este Parámetro aparece en modo NORMAL EDIT.

Especifica el nivel de cada barra usada por el generador de tono LOWER.

Cuando una barra se saca completamente el nivel será 8.

& Los niveles de barra del panel frontal se pueden copiar a los Parámetros de un Programa tal como se ha explicado anteriormente.

EX MODE DRAWBAR LEVEL

Este Parámetro aparece en modo EX EDIT.

Especifica el nivel de cada barra: EX DRAWBAR y EX PERCUSSION. Cuando una barra se saca completamente el nivel será 8.

Los niveles de barra del panel frontal se pueden copiar a los Parámetros de un Programa & tal como se ha explicado anteriormente.

EX DRAWBAR TYPE

Este Parámetro aparece en modo EX EDIT. Especifica el tipo de sonidos que se asignan a EX DRAWBAR de DRAWBAR 2. Cuando seleccione el tipo aquí los sonidos especificados en el modo Global GROUP 8: TYPE 1 EX DRAWBAR a TYPE 4 EX DRAWBAR serán asignados a las 4 barras.

DB PRESET'S PERC

Este Parámetro aparece en modo NORMAL EDIT. Especifica si las teclas de la sección PERCUSSION se pueden usar al seleccionar la tecla UPPER DRAWBAR PRESET. DIS: las teclas de la sección PERCUSSION no funcionarán. ENA: las teclas de la sección PERCUSSION funcionarán.

GROUP 3

PERC NRML LEVEL

EX Drawbar



|--|--|

0-8

0-8

1-4

DIS, ENA

Ajusta el volumen de la percusión cuando la tecla SOFT de la sección PERCUSSION está apagada.

PERC SOFT OFFSET

Ajusta el volumen de la percusión cuando la tecla SOFT de la sección PERCUSSION está iluminada.

Consulte la siguiente figura:



NORMAL PERC DB ATT

Ajusta el volumen del sonido creado por las barras cuando la SOFT de la sección PERCUSSION está apagada.

PERC FAST DECAY

Ajusta la velocidad de caída cuando la tecla FAST de la sección PERCUSSION está iluminada.

PERC SLOW OFFSET

Ajusta la velocidad de caída cuando la tecla FAST de la sección PERCUSSION está apagada.

0-99

0-99

0 - 99

0-99

GROUP 4

Атр Туре	Type 1, Type 2, Pre Amp
Selecciona el tipo de amplificador.	
TYPE 1: amplificador de órgano, con un tono suave y grueso.	
TYPE 2: enfatiza los agudos.	
PRE AMP: preamplificador con salida directa.	
& El Efecto de altavoz rotatorio aplica Modulación al sonido.	
Para poder usar este Efecto debe ajustar el Parámetro AMP TYP	E a TYPE 1 o TYPE 2.
Amp Gain	0-99
Ajusta la ganancia cuando AMP TYPE está es TYPE 1 o TYPE 2.	
Valores altos añaden distorsión al sonido al subir EXPRESSION	/OVERDRIVE.
🔏 No se usa si AMP TYPE se ajusta a PRE AMP.	
Tone Treble	-10+10
Ajusta los agudos del amplificador seleccionado en AMP TYPE.	

Tone Middle

Ajusta los medios del amplificador seleccionado en AMP TYPE.

Tone Bass

-10...+10

-10...+10

Ajusta los graves del amplificador seleccionado en AMP TYPE.



GROUP 5	
Reverb Type	Room, Hall, Plate
Selecciona el tipo de Reverberación.	
Reverb Time	00.2516.00
Ajusta el tiempo de Reverberación. Le Depende del Parámetro anterior.	
Reverb Mix Level	0-99
Ajusta el nivel de Reverberación.	
Rev Routing	Rot->Rev, Rev->Rot
Especifica si la Reverberación se coloca antes o después del altavoz re No válido si AMP TYPE se ajusta a PRE AMP.	otatorio.
GROUP 6	
🔏 No válidos si AMP TYPE se ajusta a PRE AMP.	
Horn:0 Rotor: 100	
Ajusta el balance de volumen entre la bocina y el rotor.	
Horn Slow Speed	0-99
Ajusta la velocidad lenta de la bocina.	
Horn Fast Speed	0-99
Ajusta la velocidad rápida de la bocina.	
Rotor Slow Speed	0-99
Ajusta la velocidad lenta del rotor.	
Rotor Fast Speed	0-99
Ajusta la velocidad rápida del rotor.	
Horn Up Transit	0-99

Ajusta el tiempo de transición de lento a rápido de la bocina.

Horn Down Transit	0-99
Ajusta el tiempo de transición de rápido a lento de la bocina.	
Horn Stop Transit	0-99
Ajusta el tiempo de transición hasta la parada de la bocina.	
Horn Strt Transit	0-99
Ajusta el tiempo de transición de parada a la velocidad especificada de la bocina.	
Rotor Up Transit	0-99
Ajusta el tiempo de transición de lento a rápido del Rotor.	
Rotor Down Transit	0-99
Ajusta el tiempo de transición de rápido a lento del Rotor.	
Fast Slow	

Fast Speed

Down Transit

Time

Rotor Stop Transit

Ajusta el tiempo de transición hasta la parada del Rotor.

Rotor Strt Transit

Ajusta el tiempo de transición de parada a la velocidad especificada del Rotor.

Slow Speed

Up Transit



Horn Mic Distance

Ajusta la distancia entre la bocina y el micrófono.

Horn Mic Spread

Ajusta la dispersión estéreo de la bocina.

Rotor Mic Distance

Ajusta la distancia entre el rotor y el micrófono.

CX-3

0-99

0-99

0-99

0-99

0-99

Ajusta la dispersión estéreo del Rotor.



GROUP 7

Split Point	C2-C7
Aparece en modo de Edición Normal.	
Ajusta el punto de división del teclado.	
Split Upper Octave	-2, -1, 0
Aparece en modo de Edición Normal.	
En teclado dividido este Parámetro baja el tono de la parte derecha.	
Split Lower Octave	-2, -1, 0
Aparece en modo de Edición Normal.	
En teclado dividido este Parámetro baja el tono de la parte izquierda.	
Hold Uppr Ctrl	

Aparece en modo de Edición Normal.

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar la función HOLD de las notas tocadas en el teclado para el generador UPPER.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar la función HOLD de las notas tocadas en el teclado para el generador UPPER.

Off: desactivado.

Hold Lowr Ctrl

Aparece en modo de Edición Normal.

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar la función HOLD de las notas tocadas en el teclado para el generador UPPER.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar la función HOLD de las notas tocadas en el teclado para el generador UPPER.

Off: desactivado.

Hold Ctrl

Aparece en modo de Edición EX.

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar la función HOLD de las notas tocadas en el teclado.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar la función HOLD de las notas tocadas en el teclado.

Off: desactivado.

Split Sw Ctrl

Aparece en modo de Edición Normal.

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar la función SPLIT.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar la función SPLIT.

Off: desactivado.

Wheel Brk Ctrl

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar el Parámetro GROUP 7 de MODO GLOBAL WHEEL BRAKE.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar el Parámetro GROUP 7 de MODO GLOBAL WHEEL BRAKE.

Off: desactivado.

Rtry Fast Ctrl

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar la tecla FAST.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar la tecla FAST.

Off: desactivado.

Rtry Stop Ctrl

Pedal 1: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para activar/desactivar la tecla STOP.

Pedal 2: podrá usar un conmutador de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW2 para activar/desactivar la tecla STOP.

Off: desactivado.

Amp Gain Ctrl

Pedal 1: podrá usar un pedal de expresión conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para controlar el Parámetro AMP GAIN.

Pedal 2: podrá usar un pedal de expresión conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para controlar el Parámetro AMP GAIN.

Off: desactivado.

Amp Gain Ctrl Min

Valor que tendrá el Parámetro AMP GAIN cuando el Pedal especificado en AMP GAIN CONTROL está al mínimo.

Amp Gain Ctrl Max

Valor que tendrá el Parámetro AMP GAIN cuando el Pedal especificado en AMP GAIN CONTROL está al máximo.

Rev Mix Ctrl

Pedal 1: podrá usar un pedal de expresión conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para controlar el Parámetro REVERB MIX LEVEL.

Pedal 2: podrá usar un pedal de expresión conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL/SW1 para controlar el Parámetro REVERB MIX LEVEL.

Off: desactivado.

Rev Mix Ctrl Min

Valor que tendrá el Parámetro REVERB MIX LEVEL cuando el Pedal especificado en REV MIX CONTROL está al mínimo.

0-99

0 - 99

0-99

Rev Mix Ctrl Max

Valor que tendrá el Parámetro REVERB MIX LEVEL cuando el Pedal especificado en REVERB MIX CONTROL está al máximo.

GROUP 8

Rename

Aquí puede modificar el nombre. Puede usar hasta 12 caracteres.

Use </> para seleccionar el carácter y use +/- para cambiarlo.

Podrá usar los siguientes:



2. Modo Global

En este modo puede usar PROGRAM 1-8 para acceder directamente a los siguientes GRUPOS:

GROUP 1: Ajusta la afinación principal y Parámetros de pedal.

GROUP 2: canal MIDI.

GROUP 3: Ajusta la velocidad MIDI, y rango de desplazamiento de tono.

GROUP 4: filtros MIDI.

GROUP 5: números de cambio de control MIDI para las barras.

GROUP 6: números de cambio de control MIDI para teclas del panel y pedales.

GROUP 7: copiar, intercambiar, inicializar Programas y volcado de datos.

GROUP 8: canciones de demostración.

GROUP 1

Master Tune

Ajusta la afinación principal del CX-3, en pasos de 0.2 Hz.

Transpose

Ajusta el tono en semitonos.

Exp Minimum Level

Especifica el nivel mínimo del pedal de expresión.

Exp Control

BOTH: el volumen será controlado por el botón EXPRESSION/OVERDRIVE y por el PEDAL DE EXPRESIÓN.

KNOB: el volumen será controlado por el botón EXPRESSION/OVERDRIVE.

PEDAL: el volumen será controlado por el PEDAL DE EXPRESIÓN.

-12...+12

Prog Up Ctrl

Selección de Programas hacia números superiores.

PEDAL 1: los Programas se pueden seleccionar con un interruptor de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL SW1.

PEDAL 2: los Programas se pueden seleccionar con un interruptor de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL SW2.

Off: desactivado.

Este ajuste tiene prioridad sobre las asignaciones en modo Normal o modo EX (en caso de conflicto de ajustes.

Prog Down Ctrl

Selección de Programas hacia números inferiores.

PEDAL 1: los Programas se pueden seleccionar con un interruptor de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL SW1.

PEDAL 2: los Programas se pueden seleccionar con un interruptor de pedal conectado a la toma ASSIGNABLE PEDAL SW2.

Off: desactivado.

Este ajuste tiene prioridad sobre las asignaciones en modo Normal o modo EX (en caso de conflicto de ajustes.

Pedal 1 Sw Polarity

Pedal 2 Sw Polarity

Ajusta la polaridad del interruptor de pedal correspondiente.

Si usa el pedal PS-1 que se vende por separado, ajuste este Parámetro a -.

GROUP 2			

MIDI Global Ch	1-16
Ajusta el canal global MIDI.	
MIDI Upper Rx Ch	1-16
Ajusta el canal de recepción MIDI para la parte superior del teclado.	
MIDI Upper Tx Ch	1-16
Ajusta el canal de transmisión MIDI para la parte superior del teclado. Velocidad fija.	
MIDI Upper 2nd Ch	1-16

Ajusta el canal de transmisión MIDI para la parte superior del teclado. Velocidad variable.

Si especifica este canal y conecta un generador de tono se puede producir un retraso en las notas transmitidas al tocar lentamente en el CX-3.

MIDI Lower Rx Ch1-16Ajusta el canal de recepción MIDI para la parte inferior del teclado.

MIDI Lower Tx Ch

Ajusta el canal de transmisión MIDI para la parte inferior del teclado. Velocidad fija.

MIDI Lower 2nd Ch

Ajusta el canal de transmisión MIDI para la parte inferior del teclado. Velocidad variable.

Si especifica este canal y conecta un generador de tono se puede producir un retraso en las notas transmitidas al tocar lentamente en el CX-3.

GROUP 3

MIDI Fixed Velcty

Especifica la velocidad fija.

MIDI P.Bend Range

Rango de desplazamiento de tono, en semitonos.

GROUP 4

MIDI Rx Prg Chng	Dis, Ena
DIS: recepción de cambios de Programa desactivada.	
ENA: recepción de cambios de Programa activada.	
MIDI Rx Sys Exc	Dis, Ena
DIS: recepción de sistema exclusivo desactivada.	
ENA: recepción de sistema exclusivo activada.	
MIDI Rx C. Change	Dis, Ena
DIS: recepción de cambios de Control (CC) desactivada.	

ENA: recepción de cambios de Control (CC) activada.

1-16

bie.

1-16

0-127

-7...+7

MIDI Local

OFF: el teclado y controladores del CX-1 son desconectados del generador de tono interno. ON: el teclado y controladores del CX-1 están conectados al generador de tono interno. El valor de fábrica es ON.

DIS: transmisión de cambios de Control (CC) desactivada.

ENA: transmisión de cambios de Control (CC) activada.

Merge Lower Msg

ON: los mensajes MIDI del canal especificado en GLOBAL GROUP 2 MIDI LOWER RX CH serán convertidos al canal especificado en MIDI LOWER TX CH y serán transmitidos.

GROUP 5

CC# Upper DB Sel

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste UPPER de la sección DRAWBAR SELECT.

CC# Lower DB Sel

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste LOWER de la sección DRAWBAR SELECT.

CC# DB1-1

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 16' de DRAWBAR 1.

CC# DB1-2

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 5-1/3' de DRAWBAR 1.

CC# DB1-3

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 8' de DRAWBAR 1.

CC# DB1-4

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 4' de DRAWBAR 1.

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1...31, 33...95, Off

1....31, 33....95, Off

On, Off

On, Off

1....31, 33....95, Off

1...31, 33...95, Off

1....31, 33....95, Off

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 2-2/3' de DRAWBAR 2.

CC# DB1-6

el ajuste 2-2/3' de DRAWBAR 1.

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 2' de DRAWBAR 1.

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir

CC# DB1-7

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 1-3/5' de DRAWBAR 1.

CC# DB1-8

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 1-1/3' de DRAWBAR 1.

CC# DB1-9

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 1' de DRAWBAR 1.

CC# DB2-1

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 16' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-2

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 5-1/3' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-3

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 8' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-4

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 4' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-5

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 2' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-7

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 1-3/5' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-8

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 1-1/3' de DRAWBAR 2.

CC# DB2-9

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste 1' de DRAWBAR 1.

GROUP 6

CC# Expression

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste del botón EXPRESSION/OVERDRIVE.

CC# Rotary On

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste ROTARY ON.

CC# Rotary Fast

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste ROTARY FAST.

CC# Rotary Stop

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste ROTARY STOP.

CC# V/C Select

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste VIBRATO/CHORUS.

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1...31, 33...95, Off

1....31, 33....95, Off

1...31, 33...95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

CC# V/C Lower

el ajuste VIBRATO/CHORUS UPPER.

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste VIBRATO/CHORUS LOWER.

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir

CC# Percus On

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste PERCUSSION ON.

CC# Percus Volume

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste PERCUSSION SOFT.

CC# Percus Harmo

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste PERCUSSION 3rd.

CC# Hold

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste HOLD UPPR CTRL y HOLD LOWER CTRL de modo Normal, y HOLD CTRL de modo EX.

CC# Wheel Brake

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste WHEEL BRAKE de modo GLOBAL.

CC# Amp Gain

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste AMP GAIN.

CC# Reverb Level

Especifica el número de Control de cambio MIDI (CC) que se usará para transmitir y recibir el ajuste REVERB MIX LEVEL.

1...31, 33...95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1...31, 33...95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

1....31, 33....95, Off

Program Mapper

Aquí puede especificar un mapa de Programas con sus correspondientes números de Programa MIDI.

Pulse WRITE/ENTER y aparecerá una página en la que puede especificar el mapa.

Use </> para seleccionar el Programa CX-3, y use +/- para seleccionar el número de Programa MIDI.

Pulse ENTER dos veces para guardar los cambios.

Сору

Este comando copia un Programa.

Swap

Este comando intercambia un Programa.

Init Program

Este comando inicializa un Programa.

Dump Program

Este comando vuelca los datos del Programa que especifique.

Dump Program All

Este comando vuelca los datos de todos los Programas.

Dump Global

Este comando vuelca los datos Globales.

Dump All Prog + Global

Este comando vuelca los datos de todos los Programas y los datos Globales.

Drawbar Scan

Este comando inicializa los valores de barras a sus posiciones físicas.

Default DB Select

Registra los ajustes de la sección DRAWBAR SELECT como valores por defecto.

Exp Pd1 Calibration

Este comando calibra la sensibilidad del pedal de expresión.

- 1. Conecte el pedal de expresión a la toma EXPRESSION PEDAL.
- 2. Seleccione este comando.

La pantalla mostrará SET MINIMUM.

- 4. Mueva el pedal al mínimo y Pulse WRITE/ENTER.
- La pantalla mostrará SET MAX.
- 5. Mueva el pedal al máximo y Pulse WRITE/ENTER.

Wheel Brake

Simula la rotación de la rueda que ocurre cuando un órgano se enciende o se apaga.

GROUP 8

DEMO Play

Aquí puede seleccionar y escuchar las canciones de demostración.

Type 1 Ex Drawbar 1

Especifica el sonido que será asignado a la barra 16 \acute de las barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 1, en Edición EX.

Type 1 Ex Drawbar 2

Especifica el sonido que será asignado a la barra 5-1/3´ de las barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 1, en Edición EX.

Type 1 Ex Drawbar 3

Especifica el sonido que será asignado a la barra 8´ de las barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 1, en Edición EX.

Type 1 Ex Drawbar 4

Especifica el sonido que será asignado a la barra 4 $\acute{}$ de las barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 1, en Edición EX.

Type 2 Ex Drawbar 1	G4C7
Type 2 Ex Drawbar 2	G4C7
Type 2 Ex Drawbar 3	G4C7
Type 2 Ex Drawbar 4	G4C7

Especifica el sonido que será asignado a barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 2, en Edición EX.

1-9

G4....C7

G4....C7

/1.

G4....C7

G4...C7

Type 3 Ex Drawbar 1	G4C7
Type 3 Ex Drawbar 2	G4C7
Type 3 Ex Drawbar 3	G4C7
Type 3 Ex Drawbar 4	G4C7

Especifica el sonido que será asignado a barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 3, en Edición EX.

Type 4 Ex Drawbar 1	G4C7
Type 4 Ex Drawbar 2	G4C7
Type 4 Ex Drawbar 3	G4C7
Type 4 Ex Drawbar 4	G4C7

Especifica el sonido que será asignado a barras EX usada en un Programa EX.

Este ajuste se usará si el Parámetro EX DRAWBAR TYPE se ajusta a 4, en Edición EX.

Apéndices

1. Funcionamiento de las Barras

16': tono de una octava por debajo de la nota tocada.

5-1/3': tono de una quinta por encima de la nota tocada.

8': tono de la nota tocada.

4': tono de una octava por encima de la nota tocada.

2-2/3': tono de una octava y una quinta por encima de la nota tocada.

2': tono de dos octavas por encima de la nota tocada.

1-3/6': tono de dos octavas y una tercera por encima de la nota tocada.

1-1/3': tono de dos octavas y una quinta por encima de la nota tocada.

1': tono de tres octavas por encima de la nota tocada.

Las barras blancas producen fundamentales.

Las barras negras producen tonos que son una quinta o una tercera por encima de los tonos fundamentales.

Las barras marrones añaden profundidad al tono.



2. Aplicaciones MIDI

Acerca de MIDI

MIDI son las siglas en inglés de Interfaz Digital de Instrumento Musical.

Cuando dos aparatos MIDI se conectan, pueden intercambiar información musical sin que ello dependa del fabricante o modelo.

Por ejemplo, puede usar el CX-3 como un teclado maestro para controlar un aparato MIDI externo.

Conexiones MIDI

Para controlar un aparato MIDI externo

Conecte la salida MIDI Out del CX-3 con la entrada MIDI In del otro aparato.

Para controlar el generador de tono del CX-3 desde un aparato MIDI externo

Conecte la salida MIDI Out del otro aparato con la entrada MIDI In del CX-3.

Conexiones con un Ordenador/Secuenciador

Para grabar su interpretación en el ordenador y reproducirla.

Conecte la entrada MIDI In del CX-3 con la salida MIDI Out del interfaz MIDI del ordenador, y conecte la entrada MIDI In de la interfaz con el MIDI Out del CX-3.

Tenga en cuenta que el ordenador debe disponer de un interfaz MIDI.



• Ajustes de canal MIDI

Para que los mensajes MIDI sean recibidos, los canales MIDI deben coincidir en ambas unidades.

Hay dieciséis canales MIDI: 1-16.

Cuando toca el teclado del CX-3, los mensajes MIDI son transmitidos en el canal MIDI Global.

Uso del CX-3 como un teclado MIDI

Si desea utilizar el CX-3 con un Secuenciador (u ordenador) normalmente seleccionará la función de retransmisión.

Parámetro LOCAL CONTROL

Para evitar que las notas suenen duplicadas en el CX-3, ajuste el Parámetro Local Control a OFF.

Tenga en cuenta que si Local Control está en OFF al tocar el teclado del CX-3 no se producirá sonido. Si utiliza el CX-3 por sí solo, seleccione Local Control On.

Mensajes MIDI que transmite y recibe el CX-3

Esta sección explica la transmisión. (CC es el número de controlador, y vv es el valor)

Nota Pulsada/Soltada

Al pulsar una nota se genera un mensaje MIDI de nota pulsada. Al soltarla se genera el mensaje de nota soltada.

Estos mensajes se transmiten en el canal MIDI Global.

Desplazamiento de tono: Pitch Bender *1

Moviendo la rueda [PITCH BENDER] en un controlador externo se producirá en el CX-3 el efecto de desplazamiento de tono.

Selecci n de Banco CC0/CC32 y selecci n de Programa

El CX-3 transmite y recibe mensajes de selección de banco y selección de Programa.

Sistema Exclusivo MIDI

Los mensajes de Sistema Exclusivo son un tipo especial de mensajes MIDI que son únicos para un fabricante o modelo. Estos mensajes permiten el volcado de datos, etc. Algunos de estos mensajes tienen un formato universal que puede emplearse en aparatos de otros fabricantes.

El CX-3 usa los siguientes mensajes de Sistema Exclusivo Universal:

Inquiry Message Request [F0, 7E,nn, 06, 01,F7] (nn: canal MIDI), responderá con un mensaje de [F0, 7E, nn, 06, 02, (9 bytes), 7F], que significa KORG, CX-3, versión del sistema xxxx.

Volcado de datos MIDI

Los Programas, y ajustes internos del CX-3, pueden ser transmitidos por el MIDI Out para ser almacenados en un dispositivo MIDI, ordenador o en otro CX-3.

Transmisión de datos MIDI

A Mientras se transmiten los datos no toque ninguna tecla ni control del CX-3, y jamás lo apague.

Utilice los siguientes Parámetros:

Dump Program

Este comando vuelca los datos del Programa que especifique.

Dump Program All

Este comando vuelca los datos de todos los Programas.

Dump Global

Este comando vuelca los datos Globales.

Dump All Prog + Global

Este comando vuelca los datos de todos los Programas y los datos Globales.

Procedimiento:

1. Conecte el MIDI OUT del CX-3 al MIDI IN de la unidad receptora.

2. Entre en el modo GLOBAL. El LED se ilumina.

3. Mientras mantiene pulsada la tecla PROGRAM 7, pulse la tecla > seis veces. La pantalla mostrará DUMP PROGRAM. Para cambiar el Programa use +/-. Una vez que haya pulsado la tecla PROGRAM 7 puede pulsar la tecla > repetidamente para seleccionar los siguientes comandos: Dump Program: Este comando vuelca los datos del Programa que especifique

Dump Program: Este comando vuelca los datos del Programa que especifique.

Dump Program All: Este comando vuelca los datos de todos los Programas.

Dump Global: Este comando vuelca los datos Globales.

Dump All Prog + Global: Este comando vuelca los datos de todos los Programas y los datos Globales.

4. Pulse la tecla WRITE/ENTER.

5. Si desea llevar a cabo el volcado, Pulse WRITE/ENTER.

El tiempo dependerá del tipo de datos, e irá de 1 a 12 segundos.

Si utiliza un dispositivo externo, no guarde varios volcados juntos ya que luego no podría cargarlos de nuevo. Guarde cada volcado en un archivo diferente.

Recepción de datos MIDI

Mientras se reciben los datos la pantalla mostrará: **RxSysEx Processing...**, por favor mientras la pantalla muestra dicho mensaje no toque ninguna tecla ni control del CX-3, y jamás lo apague.

El tiempo de carga aproximado es de 1 a 7 segundos.

Procedimiento:

1. Conecte el MIDI OUT de la unidad transmisora al MIDI IN del CX-3.

2. Ajuste el canal MIDI de la unidad transmisora para que coincida con el canal MIDI con el cual fueron guardados los datos.

En el CX-3 este Parámetro es el canal MIDI Global: MIDI Global Ch, que se encuentra en el modo GLOBAL.

3. Ajuste el Parámetro MIDI RX SYS EXC, de modo Global, a ENA.

4. Envíe los datos desde la unidad transmisora.

5. Cuando la transmisión haya terminado la pantalla mostrará: RxSysEx Completed.

Si la pantalla muestra RxSysEx Error, apague el CX-3. A continuación encienda el CX-3 mientras mantiene pulsadas las teclas PROGRAM 2 y 7. Esto restaurará el contenido de la memoria.

Genre		Bank/No.	~	B	0	-	w	u	0	H mode	Genre		Bank/No.	V	8	0	0	w	ц.	ø	т	all/2As RF Rotar WB Whe -: off	os out	1 Y's	2 Ka	5	4 TC	5 GP	6 BC	7 CP	0 0.11
Jazz Per	-	Name	Organized	Bm'J	Cat On aMoio	BA PercSplit	GP MoePerc	Go McAmmy	BC Best Solo	GP Minulawei	Standerd :	-	Name	I Gota EXI	TC EX-Glassy	EX Rock Perc	B Leskn	Attack Fat	EX Mr Nice	TC EX-Fusion	EX Perky 1	ignable Pedal/ Fast control I Brake contro	ng names	Groovin'	eue.	urch Hymn	Kool Blues	Jazz Waltz	CX Preclude	Gospel	nha de Rit
2		Pedal1/2	HF/-	HF/-	HF/-	1	BF/-	HF/-	RF/-	BF/-	Solo		Pedal1/2	HF!-	HF/	HF/-	HF/-	HF/-	HF/-	HF/-	HF/	I MS/									
Mellow	2	Mame F	Comp	LS Jazz	Jazz Comp	BA Melow	Bartly	Joey Jazz	AK Smooth'J"	BATHE Sound	Pipe Org	2	Name F	Pipe Organ 1	Pipe Organ 2	Pipe Organ 3	Full Pipes	Mix Bright 2	EX Church	EX Chapel	EX Hymnal	Assignable I									
		Pedal1/2	RF/-	HF)++	HE/-	+	HF/-	RF/-	HF/-	÷	E		Pedal1/2	+	4	+	-the	- miler	HFA	HF/-	HF/-	'edal/5									
Rock	3	Name	Felix'sDaKat	BC LowerCon	Whyter Shade	Carpet Magic	Nice Chords	Gimme Some	AK OnionBoo	Vouriental	Attact	3	Name	EX Perky 2	EX Perky 3	Attack 1	Attack 2	Attack 3	Motal 1	Metal 2	EX Otones	SW 2 settings									
_		Pedal 1/2	HE	np RF/		RF/	PE-	-146	K RFI-	1. T			Pedalt	HF/-	RF)-	RF/	RF/	HF)-	- HH	HF/-	HF/-	104-5									
Gosp	4	Name	BC Gospel 1	Preachin'	GPGon2Chur	Keepin On	LSGospelFu	BC Gospel 2	TC SouthUBP	BC Best Full	EX Mel	4	Name	EX Gentle 1	Clean 5	Clean 6	EX Swoot 2	EX Gentie 2	EX Sweet 1	Comp+Perc	Mix Bright 1										
Pedal12	Pedal1/2	HFI-	HFI-	Ch RF/-	HEL	IN REAL	HF/	HE!-	HF!-	Non		Pedal1/2	PER-	HE!-	HE-	HE-	HE!	一座	土地	- HEL-											
R&E	5	Name	Classic Soul	ShoTown	Huggez	LS DinyFunk	BC Schnoz	Wat's Up?	Smoothie	Memphis So	Brigh	2	Name	Mixture 1	Mixture 2	Minture 3	Mixture 4	EX All	Bright 1	Bright 2	Gen-EXI										
		Pedal1/2	BF/-	- mpro	HF/	RF/-	HF/-	BF/-	RF!	ul AFI-	F		Pedal1/2	RF/-	HF/-	RF/	HF/-	1-1-1H	+L'HH	HF/-	HF/						made.	ġ.	3	Ξ.	ł
Jazz	9	Name	Joey's LH	LS Fats "W"	TC Bass Con	Bueznotes	Jazzy Balad	Siow Groove	Perc Combo	TC Celeste	Clean/P	9	Name	Clean 1	Clean 2	Clean 3	Clean 4	Percussion 1	Percussion 2	Percussion 3	EX Bass						al thanks for p	A: Brun Augor	P. Karog Phillin	C. Bell Champel	The second se
		Pecaltriz	HF/	RF/-	THE REF-	HE/-	HF/-	HF/-	+	HF/-	Derc		Pedal1/2	HF/-	4	HF/-	-11-	HE!-	HE	BFA	HF-						number of some		-Survis	-	
Rock	1	Name	DS Bals/	Turkish	SmokeinJape	AK ChestBan	Mr. Nice : -)	Deep Hush	BC Rock Sol	Whith Perc	Comb	1	Name	Combo 1	Combo 2	Combo 3	Combo 4	Combo 5	Combo 6	Calope Lead	Toy Organ						umb hut gurs				
~		Pedal1/2	1484	BEWIE	an -/-	nd RF/	RF/	RF/	O RFI-	RF/	8		Pedalt/2			whee	ł	+-/	HF!-	HE-	HE						-shines o				
Churc	80	Name	Quiet Hymn 2	Dulciana	Salcional	DM Hymn PC	French Hom	Oboe Hom	Quiet Hymn 1	DM Hymn Pri	EFX	80	Name	Mady Echo	Echo Belis	Cluster Echo	Cricket	Space Organ	Only EX	EX CatchColt	Low Synth										
		Pedal1/2		上陸	土灌		三十二	THE .		ц.			Pedatt/2	-ide	REF	HE/	HE/H	HE/	HEI	HE/	ł										

3. Lista de voces

4. Solución de Problemas

No se enciende

Compruebe las conexiones a red. Y compruebe el conmutador de encendido.

No hay sonido

Compruebe las conexiones de todo el equipo conectado.

Compruebe el amplificador conectado.

Suba el control MASTER LEVEL.

Compruebe que el Parámetro MIDI LOCAL de modo GLOBAL está en ON. Tire de alguna de las barras.

Al mover las barras no se produce un cambio en el sonido

Compruebe los ajustes de la sección DRAWBAR SELECT. Seleccione UPPER DRAWBAR 1 ó 2.

No se aplica el Efecto de Percusión

Compruebe los ajustes de la sección DRAWBAR SELECT. Seleccione UPPER DRAWBAR 1 ó 2. Ajuste el Parámetro DB PRESET'S PERC de modo Normal a ENA.

Compruebe los distintos Parámetros de percusión.

No se aplica el Efecto de altavoz rotatorio

Seleccione el tipo de amplificador correcto. Debe seleccionar TYPE 1 ó 2 en el Parámetro AMP TYPE.

Si selecciona PRE AMP no escuchará el altavoz rotatorio.

El CX-3 no responde a datos MIDI

Compruebe las conexiones MIDI.

Compruebe los canales MIDI.

El CX-3 no responde a datos MIDI de sistema exclusivo

Ajuste el Parámetro MIDI Rx Sys Exc de modo Global a ENA.

Asegúrese de que está transmitiendo datos exclusivos de CX-3.

Comportamiento errático al conectar el CX-3 con un aparato MIDI externo

Es posible que se esté produciendo un conflicto de controladores CC MIDI.

Compruebe los Parámetros de los Grupos 6 y 7 del modo Global, y desactive los CC que no desee utilizar.

5. Especificaciones y Opciones

MODOS

Normal, EX, Edición Normal, Edición EX, y modo Global.

Generador de tono

El CX-3 incorpora un nuevo sistema de generador de tono 'Tone Wheel Organ Modeling' que reproduce fielmente el sonido de un órgano combo. La tecnología REMS se usa para crear Efectos espaciales como altavoz rotatorio, chorus/vibrato y Reverberación que reproducen los Efectos originales de este tipo de órgano.

Número de Programas

Modo Normal: 64 Modo EX: 64

Teclado

61 notas

Controladores

EXPRESSION/OVERDRIVE Sección VIBRATO/CHORUS: UPPER, LOWER VIBRATO/CHORUS Sección de barras DRAWBAR: Drawbar 1, Drawbar 2 EDIT **GLOBAL** EXIT SPLIT Sección PERCUSSION EX MODE Sección DRAWBAR SELECT: DRAWBAR 1, DRAWBAR 2, DRAWBAR PRESET Sección ROTARY Sección AMP **Botón MASTER LEVEL Botón TREBLE** Botón BASS **Botón REVERB OFFSET**

MIDI

MIDI IN MIDI OUT MIDI THRU

Pedales

ASSIGNABLE PEDAL/SW 1, 2

Salidas de audio OUTPUT L, R

Otros

Interruptor de encendido/apagado Toma de alimentación

Dimensiones

1082 x 403 x 148 mm

Peso

17 kg

Consumo eléctrico 14 W

Elementos incluidos Cable de alimentación

Opciones (se venden por separado) Pedal XVP-10EXP/VOL Controlador de pedal EXP-2 Interruptor de pedal PS-1 Cable MIDI

* Apariencia y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, como consecuencia de mejoras en el producto.

6. Tabla de Especificaciones MIDI

FUNC	CIÓN	Transmitido	Reconocido	Observaciones							
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	Memorized							
Mode	Memorized Messages Altered	X X *******	3 X								
Note Number True Voice		36 - 96 ******	36 - 96 36 - 96								
Velocity	Note On Note Off	te On 1 – 127 X te Off 0 – 127 X									
Aftertouch	Polyphonic (Key) Monophonic (Channel)	x x	x x								
Pitch Bend		x	0								
Control Change	16 - 24 *2 70 - 78 *2 81, 82, 83 *2 84, 85, 86 *2 87, 88, 94, 95 *2 79 *2 80 *2 11 *2 64 *2 93 *2 92 *2 91 *2	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	Drawbar 1 11 Drawbar 2 11 Rotary ON FAST STOP 11 V/C Select Upper Lower 11 Percussion ON SOFT FAST 3rd 11 Upper Drawbar Select 11 Lower Drawbar Select 11 Expression 11 Hold 11 Wheel Brake 11 AMP Gain 11 Reverb Level 11							
Program Change	Variable Range	O 0 – 127 ******	O 0 - 127 0 - 127	*3							
System Exe	clusive	0	0	•4, •5							
System Common	Song Position Song Select Tune	x x x	x x x								
System Real Time	Clock Command	x x	× ×								
Aux Messages	Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	× × × ×	× o × ×								
Indo 1. OM	INLON POLY	Mode 2: OM	NION MONO	0: 51							

Modo 1: OMNI ON, POLY Modo 3: OMNI OFF, POLY Modo 2: OMNI ON, MONO Modo 4: OMNI OFF, MONO

O: SI X: NO

* Consulte con su distribuidor KORG para obtener más información sobre las especificaciones MIDI.