

## ULTRALINK UL2000M ADD ON

| CHANNEL | PRESET 2    | PRESET 3    | PRESET 4    |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 1       | 798,700 MHz | 798,400 MHz | 798,100 MHz |
| 2       | 799,950 MHz | 798,950 MHz | 798,650 MHz |
| 3       | 800,650 MHz | 799,800 MHz | 799,500 MHz |
| 4       | 801,050 MHz | 801,450 MHz | 801,150 MHz |
| 5       | 802,850 MHz | 803,250 MHz | 802,950 MHz |
| 6       | 804,500 MHz | 803,650 MHz | 803,350 MHz |
| 7       | 805,350 MHz | 804,350 MHz | 804,050 MHz |
| 8       | 805,900 MHz | 805,600 MHz | 805,300 MHz |

### DEUTSCH

Verwenden Sie diese aktualisierte Tabelle als Referenz, anstatt der im Handbuch abgedruckten Tab. 2.1/3.1. Für weitere Informationen besuchen Sie [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

### ENGLISH

Refer to the updated table as a replacement for tables 2.1/3.1 printed in the manual. For further information, visit [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

### FRANÇAIS

Référez-vous à ce tableau actualisé et non pas au tableau 2.1/3.1 du manuel d'utilisation. Pour tout complément d'information, consultez le site [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

### ESPAÑOL

Utilice estas tablas actualizadas como referencia en vez de las Tablas 2.1 y 3.1 publicadas en el manual. Para más información, visite [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

### ITALIANO

Utilizzare come riferimento questa tabella aggiornata, invece delle tabelle 2.1/3.1 pubblicate nel manuale. Per ulteriori informazioni visitare [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

### NEDERLANDS

U dient deze geactualiseerde tabel als referentie te gebruiken i.p.v. de in het handboek afgedrukte tabellen 2.1/3.1. Bezoek voor meer informatie [www.behringer.com](http://www.behringer.com).



[www.behringer.com](http://www.behringer.com)

# ULTRALINK UL2000M ADD ON

## SUOMI

Käytä käsikirjan taulukkojen 2.1/3.1 sijasta tätä ajanmukaistettua taulukkoa. Lisätietoa saat sivuilta [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

## SVENSKA

Använd denna uppdaterade tabell som referens i stället för tabeller 2.1/3.1. som finns i handboken. Besök [www.behringer.com](http://www.behringer.com) för ytterligare information.

## DANSK

Anvend denne opdaterede tabel som reference i stedet for tabel 2.1/3.1, der er trykt i håndbogen. Besøg [www.behringer.com](http://www.behringer.com) for yderligere oplysninger.

## PORTUGUÊS

Utilize esta tabela atualizada como referência, em lugar das tabelas 2.1/3.1 reproduzidas no manual. Para mais informações, visite o site [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ανατρέχετε σε αυτόν τον ενημερωμένο πίνακα, αντί των πινάκων 2.1/3.1 που υπάρχουν μέσα στο εγχειρίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

## POLSKI

Jako odnosnika prosze uzywac tej zaktualizowanej tabeli zamiast tabel 2.1/3.1, znajdujacych sie w instrukcji. Dodatkowych informacji mozna zasiegnac w Internecie pod adresem [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

## РУССКИЙ

Используйте эту обновленную таблицу вместо таблицы 2.1/3.1., напечатанной в Руководстве пользователя. Дополнительную информацию Вы найдете на сайте [www.behringer.com](http://www.behringer.com).

## 日本語

ハンドブックに印刷された表 2.1/3.1 の代わりに、この最新の表を参照してください。詳細は [www.behringer.com](http://www.behringer.com) をご覧ください。

## 中文

在使用手册中的表格 2.1/3.1 已被更新, 请您使用参考这一更新过的表格。需要更多信息的话, 请访问我们的网站[www.behringer.com](http://www.behringer.com)

[www.behringer.com](http://www.behringer.com)

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH